

IP-COM

快速安装指南

光纤收发器机架
FC1401

包装清单


- 光纤收发器机架 ×1
- 电源线 ×1
- 光纤收发器支架 ×14
- 快速安装指南 ×1

设备安装

提示
安装前请佩戴好防静电手环(或手套),准备好螺丝刀。


步骤1: 将光纤收发器支架固定到光纤收发器上。

1. 将光纤收发器靠近光纤口一侧的两颗螺丝拧下来。
2. 用拧下来的两颗螺丝将光纤收发器支架固定到光纤收发器上。



步骤2: 将光纤收发器安装到光纤收发器机架中。

1. 取下光纤收发器机架上的金属挡板。
2. 将光纤收发器的电源接口对准机架中的DC插头, 缓慢插入后拧紧光纤收发器支架上的固定螺丝, 将光纤收发器稳固地安装到机架中。




步骤3: 安装光纤收发器机架

本光纤收发器机架支持如下两种安装方式, 请根据实际安装环境进行选择。


■ 安装到桌面

将光纤收发器机架正面朝上放置于足够大并且干净平稳的桌面上。



■ 安装到19英寸标准机柜

将光纤收发器机架放置于机柜内适当位置, 用螺钉(需用户自备)将光纤收发器机架固定在机柜两端的导槽上, 确保其平稳地安装在机柜上。



规格参数

电源	输入	100~240V AC 50/60Hz 0.7A
	输出	5V DC 0.6A (共14个)
	防雷	差模:2kV; 共模:4kV
外形尺寸(长×宽×高)	405mm×245mm×88mm	
工作环境	温度:-10°C~55°C 湿度:(10~90)%RH, 无凝结	
存储环境	温度:-40°C~70°C 湿度:(5~90)%RH, 无凝结	

产品保修卡

感谢您购买IP-COM产品, 您在使用IP-COM产品时将享有如下服务。

一、保修承诺

产品类型	承诺政策	服务方式
塑壳交换机、PoE分离器、PoE供电器、光纤收发器、光纤收发器机架、光纤模块	一年保修	客户送修
无线AP、无线控制器、路由器、铁壳交换机	两年保修	客户送修

说明:

保修的范围仅限于产品主机。电源线、各种连接线等配件不在保修范围内, 若这些配件在购机后的7天内出现问题, 可免费更换。

若产品在购买后的15天内出现性能问题, 且外观无划伤, 可直接在购买处更换新产品。

若产品在保修期间出现性能问题, 请先与IP-COM取得联系, 经检测:确认是产品问题的, 可联系购买处免费更换同型号或与该产品性能相当的返修良品;确认产品无故障的, 将原样退回。若产品外壳有明显划痕, 只能进行免费维修。

外置电源、无线外置天线的保修期为三个月。若电源有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形, 电源线有破损、断线、裸芯等现象则不予免费更换, 用户可另行购买。

经IP-COM保修过的产品, 保修期仍然以原产品为准。

二、下列情况不属于保修范围

- 超过保修期的。
- 封口标破损、私自涂改或无封口标的。
- 客户私自拆装或维修过的。
- 人为损坏、受损变形的。
- 在高温、高压、潮湿等不正常环境下安装使用造成故障的。
- 雷击、水灾、地震等自然灾害造成损坏的。

说明: 凡不在保修范围内的产品, 我公司可以提供有偿维修服务。有偿维修后的产品, 同一性能问题将享受自修复之日起三个月内的免费保修期。

三、维修方式

- 在您送修产品之前, 请致电IP-COM技术支持热线, 以确认产品故障。
- IP-COM产品实行全国联保。如果您购买的产品出现保修范围内的硬件故障, 在无法联系到经销商时, 可凭该产品的购机发票到IP-COM售后服务中心获得保修服务;不能提供购机发票的, 按产品出厂日期向后顺延两个个月作为保修的起始日期。

四、其它

- 上述服务承诺仅适用于我公司在中国售出的产品。对于产品在售出时另行约定了售后服务条款的, 以IP-COM确认的合同为准。
- 生产日期见产品序列号:序列号的第九到十一位代表生产日期的年和周, 例如004代表20年第四周。

本承诺的解释权、修改权属深圳市和为顺网络技术有限公司

电子信息产品有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
结构件	○	○	○	○	○	○
单板/电路模块	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。但因全球技术发展水平限制, 目前业界没有成熟的替代方案。



此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

注意

电源插座应安装在设备附近并应易于触及。



若您想获取本设备的相关资料(如安装指南、产品彩页等), 请扫描下方二维码。



相关资料

深圳市和为顺网络技术有限公司

地址: 深圳市南山区西丽中山路1001号TCL高新科技园E3栋1层A单元101房

网址: www.ip-com.com.cn

技术支持邮箱: ip-com@ip-com.com.cn

技术支持热线: 400-665-0066

服务时间: 周一至周日 上午9:00~12:00 下午13:30~18:00 (节假日除外)

由于产品版本升级或其它原因, 本文档内容会不定期更新。

文中所有信息仅作为使用指导, 不构成任何形式的担保。

版权所有©2020深圳市和为顺网络技术有限公司。保留一切权利。