

## 用户手册


企业级PoE路由器

首次使用本产品前, 请先阅读本手册。若要详细了解产品信息或更多功能设置, 请访问“[www.ip-com.com.cn](http://www.ip-com.com.cn)”或扫描本手册“附录D 更多资料获取方式”的“相关资料”二维码。

文中若无特殊说明, 产品图示均以M20-8G-PoE为例, 具体请以实物为准。产品名称与型号可以在设备机身铭牌上查看。

## 2. 连线

- ① 将路由器置于家庭弱电箱中, 用包装配套的电源适配器或电源线给路由器通电。等待SYS灯闪烁。
- ② 用网线将路由器的WAN口接到家庭弱电箱中的Modem (如光猫) 或宽带网口。WAN口灯亮。
- ③ 用网线将电脑、AP (如有) 分别接到路由器的LAN口。对应接口灯亮。



## 附录A 常见问题解答

问1: 访问[ipcwifi.com](http://ipcwifi.com)无法登录到路由器页面, 怎么办?

- 若通过手机等无线用户登录:
  - 请确保已成功连接AP的WiFi (AP已连接路由器)。
  - 使用手机登录时, 请确保已关闭手机数据流量。
- 若通过电脑登录:
  - 请在浏览器地址栏 (非搜索栏) 输入[ipcwifi.com](http://ipcwifi.com)或192.168.0.252。
  - 请确保电脑已连接到路由器的LAN口, 且网线连接正常, 对应接口灯亮。
  - 请确保电脑已设为“自动获得IP地址”, “自动获得DNS服务器地址”。

## 问2: 设置完成后, 手机或电脑不能上网, 怎么办?

- 首先, 请尝试使用以下方法解决:
- 确认路由器的WAN口已通过网线连接到Modem (猫) 或宽带网口, 对应接口灯亮。
  - 请登录路由器的管理页面, 进入联网设置页面, 确保“联网方式”符合您的实际上网环境。可参考下表判断联网方式是否正确:



您的互联网服务提供商提供的上网参数	您应该选择的联网方式
宽带账号和宽带密码	宽带拨号
没有提供任何上网参数	动态IP
IP地址, 子网掩码, 网关, DNS服务器等参数	静态IP

- 如果联网方式正确, 但仍然联网失败, 请根据页面提示操作。  
如果仍然不能上网, 请参考下文解决。
- 若是手机等无线设备连接AP的WiFi不能上网:
    - 连接WiFi时, 请确认您选择的是正确的无线名称, 且无线密码输入正确 (注意区分大小写)。
    - 如果仍然无法上网, 请用网线将电脑连接到路由器的LAN口, 然后登录到路由器管理页面, 进入「AP管理」>「基本配置」页面, 修改无线名称或无线密码并下发无线策略后, 再尝试连接WiFi。
  - 若是通过网线连接到路由器的电脑不能上网:
    - 确保电脑已连接到路由器的LAN口, 且网线连接正常, 对应接口灯亮。
    - 确保电脑已设为“自动获得IP地址”, “自动获得DNS服务器地址”。
    - 用网线将电脑连接到路由器的LAN口, 然后登录到路由器管理页面, 查看是否有设置黑名单。

## 问3: 手机等无线设备搜索不到AP的无线网络, 怎么办?

- 请尝试使用以下方法解决:
- 确认手机等无线客户端的无线功能处于正常状态, 可以搜索到其他无线网络。
  - 用网线将电脑连接到路由器的LAN口, 然后登录到路由器管理页面, 进入「AP管理」>「基本配置」页面, 确保:
    - 无线网络已开启。
    - “隐藏无线网络”已关闭。
    - 无线名称没有包含中文字符。

## 1. 认识设备



不同型号路由器外观会有所差异, 具体请以实际为准。

指示灯	状态	说明
SYS	长亮	路由器正在启动, 或路由器出现故障。
	闪烁	路由器运行正常。
	熄灭	系统还未启动。
接口灯	长亮	对应接口连接正常, 当前没有数据传输。
	闪烁	对应接口连接正常, 当前正在传输数据。
	熄灭	对应接口未连接, 或连接异常。

按钮/接口/接地端子	说明
Reset	复位按钮。用于将路由器恢复出厂设置。 路由器SYS灯闪烁状态下, 按住此按钮约8秒, 路由器将会恢复出厂设置并重启。
WAN	互联网接口。用于连接光猫、DSL猫、有线电视猫或宽带网口。
WAN/LAN	内网接口、互联网接口复用。可在路由器管理页面修改接口类型。 提示: 这些接口也是标准PoE供电接口, 可以给符合对应PoE供电标准的受电设备供电。
LAN	内网接口。用于连接电脑、交换机、AP、摄像机等。 提示: 这些接口也是标准PoE供电接口, 可以给符合对应PoE供电标准的受电设备供电。
Power	电源接口。请使用包装配套的电源适配器或电源线给路由器通电。
接地端子	连接保护地线, 以防雷击。

## 2. 连线

- ① 用网线将电脑连接到路由器的LAN口 (或路由器LAN口连接的交换机)。
- ② 打开电脑上的浏览器, 访问“[ipcwifi.com](http://ipcwifi.com)”, 进入路由器首次设置页面。
- ③ 根据界面操作向导将路由器连接到互联网。

## 3. 设置


## 有线用户上网

电脑等有线用户通过网线连接到路由器或AP的LAN口, 即可上网。



## 无线设备上网

- 路由器下接了IP-COM AP: 手机等无线用户连接您设置的无线网络上网。
- 路由器下接了其他品牌AP: 手机等无线用户连接AP原有的无线网络上网。



## 附录B 安全注意事项

在使用和操作设备前, 请阅读并遵守以下注意事项, 以确保设备性能稳定, 并避免出现危险或非法情况。

- 请使用包装配套的电源适配器或电源线。
- 安装过程中, 需佩戴防静电手环或防静电手套, 且设备应保持断电状态。
- 确保设备远离水、火、强电场、强磁场、易燃易爆物品。
- 雷雨天气或长期不用时, 请拔下设备电源及所有线缆。
- 若电源插头或电源线已损坏, 请勿继续使用。
- 请勿在设备上放置其他重物。确保设备散热孔通风良好。
- 若设备出现冒烟、异响、有异味等异常现象, 请立刻停止使用并断开电源, 拔出连接在设备上的所有线缆, 并联系售后。
- 请勿擅自拆卸或改装设备及配件, 否则该设备及配件将不予保修, 也可能发生危险。
- 保持使用环境空气清洁, 设备需要定期除尘。清洁设备前, 请切断电源。请勿使用任何液体擦洗设备。
- 设备应正确进行防雷安装, 具体请扫描“附录D 更多资料获取方式”模块“相关资料”二维码查看《防雷安装手册》。

更多安全注意事项, 请扫描“附录D 更多资料获取方式”模块“相关资料”二维码查看对型产品的《快速安装指南》。

## 附录C 保修政策

如需获取相应型号设备的更多资料, 了解设备更多信息, 请扫描“相关资料”二维码。

提示: 设备型号可以在设备机身铭牌上查看。



相关资料  
(如产品彩页、快速安装指南等)

如需咨询客服、查看IP-COM产品解决方案等, 请关注“IP-COM无线解决方案专家”微信公众号。



如需获取更多信息, 请访问IP-COM官方网站。



## 附录D 更多资料获取方式

联系售机方、访问官网 ([www.ip-com.com.cn](http://www.ip-com.com.cn)) 或拨打服务热线 (400-665-0066) 均可获得保修服务。

产品自身质量问题7天包退, 15天包换。主机保修2年; 若包装配套有外置电源或无线外置天线, 其保修期为三个月; 其他部件不支持保修。

服务方式: 客户送 (寄) 修

- 提示:
- 三包凭证: 发票 (未涂改) 或产品序列号/SN (未损坏)。
  - 送修前, 请与我们联系 (热线: 400-665-0066) 以确认产品故障。
  - 三包起始日期以购机发票开具日为准。若无发票, 则以产品生产日期向后顺延两个月作为起始日期。
  - 生产日期见产品序列号 (位于机身铭牌或包装盒): 序列号的第九到十一位代表生产日期的年和周, 例如204代表2022年第四周。



扫码了解详细保修政策

“IP-COM无线解决方案专家”微信公众号



电子信息产品有毒有害物质申明

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。但因全球技术发展水平限制, 目前业界没有成熟的替代方案。



此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

深圳市和为顺网络技术有限公司

地址: 深圳市南山区西丽中山园路1001号TCL高新科技园E3栋1层A单元101房

网址: [www.ip-com.com.cn](http://www.ip-com.com.cn)

技术支持邮箱: [ip-com@ip-com.com.cn](mailto:ip-com@ip-com.com.cn)

技术支持热线: 400-665-0066

热线服务时间: 周一至周日 上午9:00~12:00

下午13:30~18:00 (节假日除外)

微信公众号人工服务时间: 周一至周日 9:00~21:30 (节假日除外)

版权所有©2022深圳市和为顺网络技术有限公司。保留一切权利。

由于产品版本升级或其它原因, 本文档内容会不定期更新。文中所有信息仅作使用指导, 不构成任何形式的担保。

V1.0 保留备用

