

使用说明书

IP-COM云管理系统



声明

版权所有©2014 深圳市和为顺网络技术有限公司。保留一切权利。

未经本公司书面许可,任何单位或个人不得擅自复制、摘抄及翻译本文档部分或全部内容, 并不得以任何形式传播。

1P-COM是深圳市和为顺网络技术有限公司在中国和(或)其它国家与地区的 注册商标。其它品牌和产品名称均为其相应持有人的商标或注册商标。

由于产品版本升级或其它原因,本文档内容会不定期更新。除非另有约定,本文档仅作为使 用指导,文中的所有陈述、信息和建议均不构成任何形式的担保。



前言

感谢您购买 IP-COM 云管理服务! 阅读此说明书将有助于您使用本服务。

目标读者

本说明书的目标读者为熟悉网络基础知识,了解网络术语的技术人员。

本书约定

本说明书中的符号格式约定如下:

文字描述	代替符号	举例
按钮	边框+底纹	点击"保存"按钮可简化为点击保存。
菜单项	ſJ	菜单项"无线管理"可简化为『无线管理』。
连续菜单选择	\rightarrow	进入『用户管理』→『在线用户』页面。

本说明书使用的标识含义如下:

标识	含义
▲ 注意	提醒您在操作设备过程中需要注意的事项,不当的操作可能会导 致设置无法生效、数据丢失或者设备损坏。
- 提示	对操作内容的描述进行必要的补充和说明。

相关资料获取方式

您可以登录到 IP-COM 官方网站 <u>www.ip-com.com.cn</u>,搜索相应产品型号,获取最新的产品 资料。

技术支持

技术支持邮箱: <u>ip-com@ip-com.com.cn</u> 技术支持热线电话: 400-665-0066 公司官网: http://www.ip-com.com.cn



E	录

z	管理系统概述	1
	简介	1
	登录	1
	退出	2
	页面布局介绍	2
	页面常用元素	3
Ī	管理	4
	无线管理	4
	1 无线配置	4
	2 AP 管理	7
	3 无线用户1	.3
	用户管理1	.4
	1 在线用户1	.4
	2 组/用户管理1	4
	网点管理1	8
	1 上网行为管理1	8
	2 微企无线1	9
	广告管理2	0
	1 我的广告2	0
	2 广告投放2	.3
	账号管理2	.4
	1 密码修改2	.4
	2 认证短信配置2	.5
	数据中心2	.6
	1 客流分析2	.6
	2 广告推广2	.8
阼	录2	9
	微信公众号关联2	9
	手机版网络认证中心3	0

第I部分



云管理系统概述

简介 登录 退出 页面布局介绍 页面常用元素



简介

IP-COM 云管理系统,是专为 IP-COM 云 AP、上网行为管理设备及微企无线设备设计开发的 云认证管理系统。它集成了云 AC、云认证、网点管理、广告管理等功能,让商家无需亲临 设备部署现场,就能随时了解各网点设备的运行情况,集中批量修改配置并下发配置信息、 认证策略和广告策略,实现远程控制和故障排查,大大降低网络维护成本。

- 提示

- 如果您不清楚您的设备是否支持 IP-COM 云管理,请咨询当地经销商或 IP-COM 客服;
- 如果您需要使用 IP-COM 云管理服务,请先联系当地经销商,获得云端账号和密码。

登录

确保您的电脑已联网成功后,按如下步骤操作:

 打开电脑上的浏览器(建议用 Google Chrome 浏览器),在地址栏输入 "http://id.ip-com.com.cn",敲回车;

2 进入 IP-COM 云管理系统登录页面,请在此输入您的云端账号和密码后,点击 登录 ;

□ 云管理后台	×	
← → C ♠ [] id. ip-com. com. cn/admin/#undefined	යි =
	IP-COM云管理系统	
	ip-com	
	東省 一	

3 进入 IP-COM 云管理系统,具体各功能设置请参考<u>第Ⅱ部分 云管理</u>。

										当前登录	₭号:IP-COM	● 注销
0	L ##							在线用户				
\$	无线管理	>	每页展示	10 👻						查找		
	用户管理	>	序号	用户名▲	组名 ≑	IP地址 🔶	MAC地址	♦ 认证方式	SSID	◆ 接入位置	在线时长	操作
	网点管理	>	1	IP-COM	IP-COM	192.168.0.125	cc:3a:61:71:1b:6	e Web认证	IP-COM_031B8	D c8:3a:35:03:1b:7	7分钟	强制下线
	广告管理	>	第1条至3	第1条至第1条 曲块1条 第一页 上一页 1 下一页								最后一页
1	帐号管理	>										
/	数据中心	>										

退出

点击 IP-COM 云管理系统页面右上角的 [●] 注销 ,即可安全退出 IP-COM 云管理系统。

IP-COM

➡ 云管理系统概述

▲注意

仅关闭浏览器选项卡时,已登录到 IP-COM 云管理系统的用户并不能自动退出登录。

页面布局介绍

IP-COM 云管理系统页面共分为:一/二级导航栏、配置区、账号管理区三部分。如下图所示。

	3 当前登录帐号 : IP-COM ① 注销
Q ##	在线用户
*。 无线管理 >	每页展示 10 🛩 查找
	序号 ● 用户名 ▲ 组名 ● IP地址 ● MAC地址 ● 认证方式 ● SSID ● 接入位置 ● 在线时长 ● 操作
📕 网点管理 >	
	教授为全 第一页 上一页 下一页 最后一页
▲ 帐号管理 >	
-小- 数据中心 >	0
0	

序号	名称	说明
1	一/二级导航栏	以导航树的形式组织 IP-COM 云管理系统的功能菜单。用户在导航栏中可以方便地选择功能菜单,选择结果显示在配置区。 点击一级导航栏,即可出现二级导航栏。具体如下文示例。
2	配置区	用户进行配置和查看的区域。
8	账号管理区	显示当前登录的云端账号,注销当前云端账号登录。

二级导航栏进入示例:点击一级导航栏 『无线管理』,进入二级导航栏:

	当能登录帐号: IP-COM ① 注销
后退 无线管理	在线用户
无线配置	每页展示 10 ❤ 查找
AP管理	序号 章 用户名 ▲ 组名 章 IP地址 章 MAC地址 章 认证方式 章 SSID 章 接入位置 章 在线制长 章 操作
无线用户	寒中无可用数据
	数据为空 第一页 上一页 下一页 最后一页

在二级导航栏页面,点击页面左上角的 后退,即可返回一级导航栏。



页面常用元素

常用按钮功能介绍:

常用按钮	说明
后退	用于从二级导航栏返回一级导航栏。
确定	用于保存配置,并使配置生效。
取消	用于取消当前操作。
第一页	用于返回第一页。
上一页	用于进入上一页。
下一页	用于进入下一页。
最后一页	用于进入最后一页。
● 注销	用于安全退出 IP-COM 云管理系统。

其它常用元素功能介绍:

常用元素	说明
查找:	用于快速查找定位关键字。

第Ⅱ部分



云管理

无线管理

用户管理

网点管理

广告管理

账号管理

数据中心

无线管理

云 AC,用于统一监控、管理云 AP,包括以下三部分内容: <u>无线配置</u>:添加供云 AP 选择的 SSID,设置 SSID 基本配置、流量控制及认证时长等特性; <u>AP 管理</u>:查看云 AP 信息,统一管理云 AP; <u>无线用户</u>:显示接入到云 AP 的无线客户端信息。

1 无线配置

点击『无线管理』→『无线配置』进入页面。

				无线	記置				
每页展示 10 🛩							查找		
序号 ♦	SSID	•	当前状态	÷	无线加密	÷	VLAN支持	\$	删除
				表中无可	可用数据				
									添加SSID
数据为空							第一页上一页	र <u> </u>	页最后一页

点击 添加 SSID,即可进入 SSID 配置页面。SSID 配置包括基本配置、流量控制、认证时长 3 个方面。

▶ 基本配置

配置 SSID 的加密类型、隐藏 SSID、QVLAN 等基本属性。

用户登录				×
基本配置	流量控制	认证时长		
🦳 📝 启用该	SSID ———			^
SSID				
加密类型	不加密 💙			
无线密码				
隐藏 该SS	SID			
	_AN			
VLAN ID				
				•
			硝	定 取消

IP-COM

以下是对页面显示参数的说明:

参数	说明
启用该 SSID	启用/禁用该无线网络。
SSID	无线网络名称。SSID 支持中文字符(采用 UTF-8 编码格式)。
加密类型	 无线网络的加密类型,支持以下3种: 不加密:不加密无线网络,允许任意客户端接入。为了保障网络安全,不建议您选择此项; WPA-PSK:采用 WPA-PSK 安全模式,AES 加密算法加密无线网络; WPA2-PSK:采用 WPA2-PSK 安全模式,AES 加密算法加密无线网络。 WPA2-PSK 具有比 WPA-PSK 更高的安全性,但 WPA-PSK 的兼容性可能更好。
无线密码	WPA-PSK 或 WPA2-PSK 的预共享密钥。无线客户端连接本无线网络时,需要正确输入此密钥。
隐藏该 SSID	勾选后,云 AP 将不广播本 SSID,本 SSID 也就不会显示在客户端的可用网络列表中,客户端连接本无线网络时,需要正确输入本 SSID。
启用 VLAN	启用/禁用本 SSID 的 QVLAN 功能。
VLAN ID	设置本无线网络所属的 QVLAN。

> 流量控制

配置 SSID 的流量控制规则。

用户登录					X
基本配置	流量控制	认证时长			
這量控制 单用户上传 单用户下载			KB/s		
说明: 1. 0KB/ 2. 请填3	s表示不对用户进行 5大于0的整数.	行流量控制.	1.075		
				确定 取消	∨

IP-COM



设置接入到 SSID 的无线客户端的认证类型及上网时长。

用户登录					×
基本配置	流量控制	认证时长			
→ 认证时长 该SSID 每天累计上图	采用自动认证 列时长	1	分钟		
重新认证时间 说明: 1.0分钟	间间隔 中表示上网时长不多	受限制或不需要重	分钟 新认证.		
				确定 耳	贝消

以下是对页面按钮的说明:

参数	说明					
该 SSID 采用自动认证	勾选后,无线客户端连上本 SSID 后,无需认证,即可上网。					
每天累计上网时长	设置 Web 认证用户接入到本 SSID 时,每天累计能上网的时长。 超过此时长后,用户被强制下线,当天再也不能上网。					
重新认证时间间隔	设置 Web 认证用户每次认证之后能上网的时长,超过该时长后, 该用户需要重新认证才能上网。 提示					
	"每天累计上网时长"和"重新认证时间间隔"均只针对 Web 认证用户有效,对于自动认证用户无效。					

设置完成后,请点击确定,保存配置并返回无线配置页面。

			无线配	置				
毎页展示 10 🛩						查找:		
序号 ♦	SSID	当前状态	÷	无线加密	÷	VLAN支持	÷	删除
1	IP-COM	✔ 己启用		none		未启用		×
								添加SSID
第1条至第1条 总共1	۱ <u>条</u>					第一页 上一页 1	下一了	页 最后一页

点击√,禁用对应的 SSID;点击³,启用对应的 SSID;点击×,删除对应的 SSID。

IP-COM



2 AP 管理

显示、管理已接入云 AC 的云 AP,点击『无线管理』→『AP 管理』进入页面。

			_	AP	管理	_				
选择组名 専页展示	G 所有组 ❤	添加组	删除当前组				查找:			
序号	AP[部署分析]	描述[编辑]	分 组✦ IP地址 ≑	终端/限制 数	SSID 👙	信道/射频/噪声	\$	固件版 本	状态	□ 全 选
1	00:b0:c6:10:e 9:30	W75AP-2	192.168.100. 14	0 0/0	会议室	11 151/ 20M/2G,40M/5G<5G>-87<2. 4G>-77	. 1	WR75.08 04	离 线	
2	00:b0:c6:15:9 e:b8	W30AP	192.168.0.40	9/0	1号咖啡厅	9/ 40M<2.4G>-87	1	WR30.07 09	在 线	
3	00:b0:c6:12:a f:a0	W75AP	192,168.0.39	7/0	2号咖啡厅	1/ unknown<2.4G>2 obss	1	WR75.08 04	在 线	
				分配分组	批量修改	重启服务 升级固件 下载APE	志	恢复出厂	配置	删除
[1 条至	3条 总共3条					第一页上一	页	1 下一	页 1	最后一页

以下是对页面参数的说明:

参数	说明
AP[部署分析]	云 AP 的 MAC 地址。点击相应 MAC 地址可进行对云 AP 周围的无线环境进行分析。
描述[编辑]	云 AP 的安装位置或名称描述。点击可编辑对应云 AP。
分组	云 AP 所属的分组。
IP 地址	云 AP 的 IP 地址。
终端/限制数	当前接入云 AP 的无线客户端数量/云 AP 允许接入的无线客户端数量。 限制数为 0 表示不限制云 AP 允许接入的无线客户端数量。
SSID	云 AP 的 SSID。一个云 AP 最多可同时配置 4 个 SSID。
信道/射频/噪声	云 AP 当前的工作信道/云 AP 使用的射频频段及带宽/云 AP 周围其它无 线信号的信号强度。
固件版本	云 AP 的软件版本。
状态	云 AP 的运行状态,包括"在线"和"离线"两种。

➡ 云管理

IP-COM

以下是对页面按钮的说明:

按钮	说明
分配分组	用于设置选中的云 AP 所属的分组,便于后续按分组下发广告投放策略。
批量修改	用于设置选中的云 AP。
重启服务	用于重启选中的云 AP 的服务。
	用于升级选中的云 AP 软件。
升级固件	▲ 注意 AP 软件升级过程中,请勿断开 AP 电源,否则可能造成 AP 损坏!若是突 发断电,请重新进行升级;若突发断电后无法管理 AP,请联系售后维修。
下载AP日志	用于下载选中的云 AP 的日志信息。
恢复出厂配置	用于将选中的云 AP 恢复出厂设置。
删除	用于删除选中的处于离线状态的云 AP, 删除在线的云 AP 后, 云 AP 会 立马重新上线。 提示 删除云 AP 后, 它依然保留设备之前下发的配置, 用户仍可正常使用其 无线网络, 除非您将云 AP 恢复出厂设置。

如果你要分析某个云 AP 周围的无线环境,请点击"AP[部署分析]"下对应云 AP 的 MAC 地址, 云 AP 即可扫描周边环境的无线,并将周边的无线信号状况很直观地列出来,作为部署云 AP 的参考。

无线环境分析	×
- 部署环境扫描	
每页展示 10 💙	查找:
虚拟MAC 4	SSID ♦ 信号强度 ♦ 噪音 ♦ 信道 ♦
	表中无可用数据
数据为空	第一页上一页下一页最后一页
	开始分析 关闭



如果您需要修改某一个云 AP 的参数,点击对应云 AP 的描述即可进入到参数配置页面。云 AP 的参数配置包括基本参数、SSID 配置、射频配置、日志 4 个页面。

↘ 基本参数

配置云 AP 的基本信息,如描述名、IP 地址、控制器 IP 地址、接入限制数等。

基本参数	SSID配置	射頻配骨	日志			
	CON MILL	AT DAMALE.	PH 124			
AP参数						
AP描述名	IP-COM	V1				
地址获取	静态配置	ī 🛩				
IP地址	192.168	.0.1				
掩码	255.255	255.255.255.0				
网关	192.168	.0.1				
控制器地址	192.168	.0.1				
接入数限制	0					
其他	关闭远	程调试接口				
	— 关闭AF	P上的信号指示灯				
	── 禁止 AF	▶自动切换成DHC	P			
		保存配置	配置生效	重新启动	取消	

以下是对页面参数的说明:

参数	说明
AP 描述名	修改云 AP 的安装位置描述,如 "3 楼客厅"。
	选择云 AP 的地址获取方式,包括"DHCP 分配"和"静态配置"两种。
地址获取	 DHCP 分配: 云 AP 从 DHCP 服务器自动获取其 IP 地址、掩码、 网关信息。 静态配置: 您必须手动填写云 AP 的 IP 地址、掩码、网关信息。

IP 地址	查看、修改(地址获取方式为静态配置时)云 AP 的 IP 地址。
掩码	查看、修改(地址获取方式为静态配置时)云 AP IP 地址的子网掩码。
网关	查看、修改(地址获取方式为静态配置时)云 AP 的默认网关。
控制器地址	设置云 AP 接入的云 AC 的域名。
接入数限制	设置云 AP 最大允许接入的无线客户端数量。当连上该云 AP 的无线 客户端数量达到接入数限制值后,该云 AP 不再接受无线连接请求。 为 0 表示不限制。
关闭远程调试接口	勾选后,关闭云 AP 用于调试使用的 telnet 功能。
关闭 AP 上的信号指 示灯	勾选后,关闭云 AP 的 LED 显示。
禁止AP 自动切换成 DHCP	勾选后,禁止自动将云 AP 的 IP 地址由静态设置转为 DHCP 获取。

¥ SSID 配置

配置云 AP 的 SSID, 一个云 AP 最多能同时配置 4 个 SSID。

🚽 提示

您需要首先在『无线管理』→『无线配置』页面添加供云 AP 选择的 SSID。

配置AP参数					×
基本参数	SSID	射頻配置	日志		
SSID 选择SSID1 选择SSID2 选择SSID3 选择SSID4	IP-COM 禁用 ♥ 禁用 ♥				
	_				~
		保存配置	配置生效	重新启动取润	肖

10

IP-COM



¥ 射频配置

配置AP参数	t				×
基本参数	SSID配置	射頻配置	日志		
— 🖌 关闭	终端漫游辅助				
信号检测的	网值:		dBm		
信号检测频	页率:		秒		
其他配到	e				
射频频段:	关闭2.	4G			
20M/40M	I: 20M/2.4	G 🛩			
OBSS混合	ስ: 🛛 禁止 🛩				
功率调整:	-1	dbm 重新记	十算 当前功率	:1	
信道选择:	自动 🛩	重新协商	当前信道:1		
					~
		保存配置	配置生效	重新启动	取消

设置云 AP 的终端漫游辅助功能及射频频段、信道、信道带宽、功率等射频参数。

以下是对页面参数的说明:

参数	说明
关闭终端漫游辅助	禁用/启用无线终端信号检测功能。
信号检测阈值	开启终端漫游辅助功能时,设置云 AP 可接受的无线客户端信号强度。 如果无线客户端信号强度比此阀值小,云 AP 将主动断开无线客户端, 确保无线客户端主动连接到信号比较强的云 AP。
信号检测频率	开启终端漫游辅助功能时,设置云 AP 检测无线客户端信号强度的频率。
射频频段	勾选复选框,关闭云 AP 该频段的无线功能。

Г

	设置云 AP 的信道带宽。
	• 20M/2.4G:在 2.4G 频段上,云 AP 限制信道带宽为 20MHz。
20M/40M	• 20,40M/2.4G: 在 2.4G 频段上,云 AP 根据周围环境,自动调 整信道带宽为 20MHz 或 40MHz。
	• 20M/2.4G, 40M/5G: 在 2.4G 频段上, 云 AP 限制信道带宽为
	20MHz;在 5G 频段上,云 AP 限制信道带宽为 40MHz。
	OBSS(Overlap Basic Service Set,交叠的基本业务)。
OBSS 混合	• 开启:开启自动频宽选择;
	• 禁止: 强制 AP 为 40MHz 频宽。
功率调整	设置 AP 的发射功率,显示当前 AP 的发射功率值。
	选择 AP 的无线工作频段,显示 AP 当前的工作信道。
信道选择	设置为自动时, AP 会根据最后 5 分钟的信道健康状况自动调节到比
	较健康的信道。点击 重新协商 可以让 AP 立即选择比较健康的信道。

ン 日志

显示云 AP 的运行日志。

基本参数	SSID配置	射頻配置	日志	
AP运行	日志			
				 _

1注意

每次配置完后,请点击 配置生效,让云 AC 把配置下发到云 AP,使配置生效。

IP-COM

⇒ 云管理



3 无线用户

序号 👌	在线 🔺	MAC 🔶	IP地址	接入点	SSID
1	活动中	68:9c:70:ae:fD:c0	192.168.0.58	W75AP	FREE_WiFi1 (-63dBm)
2	高线	00:0c:e7:12:8a:09	192.168.0.40	W30AP	FREE_WiFi2(-80dBm)
3	高线	00:f1:40:61:0d:6f	192.168.0.49	W75AP	FREE_WiFi3 (-44dBm)
4	高线	10:40:f3:0f:4b:a5	192.168.0.38	W40AP-1011	FREE_WiFi4(-54dBm)
5	高线	20:08:ed:c0:a2:ab	192.168.0.47	W75AP	FREE_WiFi5(-64dBm)
6	高线	20:a9:9b:19:c9:20	192.168.0.101	W75AP	FREE_WiFi6 (-59dBm)
7	离线	38:bc:1a:02:58:f8	192.168.0.26	W75AP	FREE_WiFi7 (-64dBm)
8	离线	40:f0:2f:f4:1e:c1	192.168.0.52	W75AP	FREE_WiFi8(-47dBm)
9	离线	44:33:4c:e6:a7:35	192.168.220.122	XX40AP	FREE_WiFi9 (-6dBm)
10	离线	84:38:35:91:1f:31	192.168.220.179	XX40AP	FREE_WiFi10 (-43dBm)
					清理离线用户

显示接入到云 AP 的无线客户端信息,点击『无线管理』→『无线用户』进入页面。

用户管理

云认证系统,用于统一管理接入到云 AP、X3/M50、M100/M300/M500、V1 的用户认证策略, 包括以下两部分内容:

在线用户:显示当前在线用户的具体信息;

组/用户管理:添加用户组/账号,设置用户认证策略(自动认证/Web认证)。

1 在线用户

点击『用户管理』→『在线用户』进入页面。

				在线用户					
每页展示	10 💙						겉	重找 :	
序号	用户名 🔺	组名 🕴	IP地址 🔶	MAC地址 🕴	认证方式	SSID 🔶	接入位置	在线时长 🕴	操作
1	123	default	192.168.0.23	e0:06:e6:c3:40:4b	Web认证	default_ssid	M50	52分钟	强制下线
2	94:94:26:02:15:f6	default	192.168.0.14	94:94:26:02:15:f6	自动认证	szwjrc	W75AP	1小时59分钟	强制下线
3	auto_163	default	192.168.0.163	08:00:27:d6:38:5f	自动认证	default_ssid	M50	1小时1分钟	强制下线
4	f0:25:b7:3d:22:d1	default	192.168.0.34	f0:25:b7:3d:22:d1	自动认证	szwjrc	W75AP	2小时16分钟	强制下线
5	f8:3d:ff:76:88:f6	default	192.168.0.36	f8:3d:ff:76:88:f6	自动认证	szwjrc	W75AP	4小时18分钟	强制下线
6	qq-	qq	192.168.0.251	fc:4d:d4:f8:71:83	Web认证	default_ssid	M50	54分钟	强制下线
7	qq-佘高元	qq	192.168.0.43	04:7d:7b:08:b7:3e	Web认证	default_ssid	M50	1小时1分钟	强制下线
8	qq-喵喵灰太狼	qq	192.168.0.162	44:37:e6:a0:f7:73	Web认证	default_ssid	M50	50分钟	强制下线
9	qq-夢の島	qq	192.168.0.120	fc:4d:d4:f8:71:ce	Web认证	default_ssid	M50	52分钟	强制下线
10	qq-空心大萝卜	qq	192.168.0.30	28:51:32:04:b3:0b	Web认证	default_ssid	M50	45分钟	强制下线
第1条至3	夏10条 总共10条					第一	一页 上一页	1 下一页	最后一页

如果您想让某在线用户需要重新认证后才能继续上网,请点击对应用户后的强制下线。

2 组/用户管理

请先添加用户组,再添加用户账号。点击『用户管理』→『组/用户管理』进入页面。

- 提示

默认情况下,已存在一个默认用户组"default"。

IP-COM

⇒ 云管理

	⇒	云管理
户管理		
	查找:	

₩₩₩75 10 ♥						
序号 ♦	上网帐号	▲ 所属約	1 🕴 地址绑定	♦ 账号有效期	♦ 状态 ♦	全选
1	08:10:77:8d:8f:52(自动认证用户)	defaul	t 无	永久有效	✔ 已启用	
2	08:57:00:08:50:4e(自动认证用户)	defaul	t 无	永久有效	✔ 已启用	
3	Oc:96:bf.eb:b6:9a(自动认证用户)	defaul	t 无	永久有效	✔ 已启用	
4	123(1)	defaul	t 无	永久有效	✔ 已启用	
5	20:08:ed:c0:a2:ab(自动认证用户)	defaul	t 无	永久有效	✔ 已启用	
6	20:a9:9b:19:c9:20(自动认证用户)	defaul	t 无	永久有效	✔ 已启用	
7	40:10:2f.f4:1e:c1(自动认证用户)	defaul	t 无	永久有效	✔ 已启用	
8	64:09:80:ec:9c:c9(自动认证用户)	defaul	t 无	永久有效	✔ 已启用	
9	84:38:35:91:1f:31(自动认证用户)	defaul	t 无	永久有效	✔ 已启用	
10	8c:58:77:1b:48:ad(自动认证用户)	defaul	t 无	永久有效	✔ 已启用	
					添加用户	删除用户

组/用

▶ 用户组操作

查看用户组及该用户组所包含的用户:

点击页面上方的"所有组"下拉菜单,选择您想要查看的用户组。

添加用户组:

1 点击页面上方的 添加组,进入用户组添加页面;

2 在"组名"栏输入您想添加的用户组的名称后,点击确定。

添加组		×	
组名:			
	确定	取消	

删除用户组:

点击页面上方的"所有组"下拉菜单,选择您想要删除的用户组;

2 点击 删除当前组。

/ 提示

- 删除了某用户组,属于该用户组下的所有用户账号都会被删除;
- default 组为默认组。删除默认组时,只会删除该组下的用户,该组本身不能被删除。



▶ 用户操作

添加用户:

云认证系统支持"自动认证"和"Web 认证"两类用户账号。如果您需要添加用户账号, 请点击页面下方的 添加用户 进入页面。

- 🖌 启用该用)	<u></u>	 	
账号:			
描述:			
)自动认证			
- 💿 web认证		 	
密码:			
确认密码:			
		1	
1 允许多人同时	İ使用此账号在线 		
一 用户所属组:	qq 💙		
用户所属组: 生效时间:	qq 💙		
 用户所属组: 生效时间: 永久生效 	qq 💙		
 用户所属组: 生效时间: 永久生效 在此时刻后: 	qq 💙		
 用户所属组: 生效时间: ●永久生效 ○ 在此时刻后: 	qq 💙		
 用户所属组: 生效时间: ● 永久生效 ○ 在此时刻后: 	qq 💙		

以下是对页面参数的说明:

参数	说明
启用该用户	启用/禁用本用户账号。

账号 用户账号。 本用户账号的描述。 描述 选中后,本用户账号使用自动认证。 自动认证 自动认证用户接入后可直接上网,不会被推送广告。 选中后,本用户账号使用 Web 认证。启用 Web 认证功能,您还需要在 Web 认证 『广告管理』页面添加广告,并设置广告投放策略。 密码 用户账号使用 Web 认证时,输入本用户的 Web 认证密码。 确认密码 用户账号使用 Web 认证时,再次输入本用户的 Web 认证密码。 勾选:表示该账号只能供特定的用户使用(添加时请注意格式)。 • 如果设置如下: 192.168.0.88 00-B0-C6-88-88-88 192.168.0.88/00-B0-C6-88-88-88 表示以下用户可以使用此账号: 仅允许用户使用 ① IP 为 192.168.0.88 的用户。 以下 IP 和 MAC ② MAC 为 00-B0-C6-88-88-88 的用户。 ③ IP 为 192.168.0.88 且 MAC 为 00-B0-C6-88-88-88 的用户。 不勾选:表示任意 IP 或 MAC 的用户都可以使用此账号。 🦉 提示 自动认证时,请在此填入使用自动认证上网的用户的 IP 或 MAC 地址。 勾选,表示该账号可以同时供多人使用:不勾选,表示该账号同时只能 允许多人同时使 用此账号在线 供一个用户使用。 选择本用户账号所属的用户组。 提示 用户所属组 为了方便配置广告投放策略,建议不要将自动认证用户和 Web 认证用户 放在同一组。 设置本用户账号的生效时间,可设置为"永久生效"或"在此时刻后过 生效时间 期"。选择"在此时刻后过期"时,需要在下边的输入栏里输入具体时间。

删除用户:

如果您想删除某用户,请选中该用户后,点击 删除用户。

IP-COM

⇒ 云管理

网点管理

查看、管理与您云端账号相关联的所有上网行为管理及微企无线设备,包括以下两部分内容: 上网行为管理: 查看、管理您各地的上网行为管理设备(M100、M300、M500); 微企无线: 查看、管理您各地的微企无线设备(X3、M50、V1)。

1 上网行为管理

目前支持 IP-COM 的 M100、M300、M500 型号。点击『网点管理』→『上网行为管理』进入页面。

所有设备					
毎页展示 10 🌱				查	找
网关ID ▲	帐号		设备名	♦ 状态 ♦	活跃时间 🔶
772E5B0BB6D0761B	ip-com	183.14.18.16	M300	在线	2014-08-04 14:06:05
第1条至第1条 总共1条				第一页上一页	1 下一页 最后一页

以下是对页面显示参数的说明:

参数	说明
网关 ID	上网行为管理设备的网关ID。
账号	和该上网行为管理设备关联的云端账号。
设备 IP	上网行为管理设备的WAN口IP地址,点击可进入该上网行为管理设备的Web 管理页面。
设备名	上网行为管理设备的名称描述。
状态	上网行为管理设备的云端接入状态,"在线"或"离线"。
活跃时间	上网行为管理设备最近一次连上云端的时间。

IP-COM

⇒ 云管理



2 微企无线

目前支持 IP-COM 的 X3、M50、V1 型号。点击『网点管理』→『微企无线』进入页面。

微企无线						
	毎页展示 10 * 査批					
	网关ID ▲	帐号 ♦	设备IP ♦	设备名	状态 ♦	活跃时间 🔶
	00:b0:c6:00:00:09	ip-com	183.14.18.16	M50-1	离线	2014-08-04 15:25:51
	00:b0:c6:0f:a0:be	ip-com	116.24.101.9 3	M50-2	在线	2014-08-04 15:32:14
	00:b0:c6:0f:f0:be	ip-com	183.14.18.16	M50-3	在线	2014-08-04 15:30:09
	00:b0:c6:1a:7d:98	ip-com	183.14.18.16	M50-4	在线	2014-08-04 15:31:57
	氟1条至氟4条 总共4条			[第一页 上一页	1 下一页 最后一页

以下是对页面参数的说明:

参数	说明
网关ID	微企无线设备的 eth0 接口的 MAC 地址。
账号	和该微企无线设备关联的云端账号。
设备 IP	微企无线设备的 WAN 口 IP 地址。
设备名	微企无线设备的名称描述。
状态	微企无线设备的云端接入状态,"在线"或"离线"。
活跃时间	微企无线设备最近一次连上云端的时间。

广告管理

管理推送给接入到云 AP、X3/M50、M100/M300/M500、V1 并通过 Web 认证上网的用户的 广告,包括以下两部分内容:

我的广告:设计推送给 Web 认证用户的广告内容;

广告投放:设置广告投放策略。

1 我的广告

点击『广告管理』→『我的广告』进入页面。即可看到已添加的广告,了解所有广告目前的 状态。根据需要,您可以添加广告,还可以对已添加的广告进行修改、预览、删除等操作。

我的广告					
每页展示 10 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
名称	样式	操作	状态	全选	
IP-COM X3 450M 无线WIFI广告路由		修改 预览	未投放		
IP-COM_1		修改 预览	已投放		
IP-COM_2		修改 预览	已投放		
			添加广告	告 删除所选	
第1条至第3条 总共3条		第一]	瓦 上一页 1 下-	一页 最后一页	

点击 添加广告,进入广告设计页面。广告设计包括样式选择、基本信息、广告图片管理、 链接管理、认证选项 5 个方面。

▶ 样式选择

选择广告推送页面的样式,不同的云端账号所支持的广告样式可能有所不同。点击图片可了 解对应样式的具体细节。

● 选择	○选择	○选择	○选择

IP-COM

▶ 基本信息

根据页面提示设置广告推送页面的基本信息。

基本信息			
产生夕粉,			1
/ 百白竹,]
豆束后跳转主:	请输入登求后跳转的地址]
Logo文件:	请选择文件	选择	
版权信息:	└请输入版权信息 示例:©2007-2014 深圳市联科通网络技	医术有限公司 版权	 所有 粵 CP备07504624号

以下是对页面参数的说明:

参数	说明
广告名称	输入本条广告的名称,必填。
登录后跳转至	输入用户成功登录后跳转到的网址,支持域名和 IP 的形式,必填。
Logo 文件	上传商家的 Logo 图片文件。支持自适应,不能大于 1M。
版权信息	输入本条广告的版权信息。

¥ 广告图片管理

添加广告图片。根据不同广告样式模板,支持的广告图片数也有所不同。

广告	广告图片管理(当前样式支持添加4个广告图片)				
	名称	图片	链接	操作	
				添加	

点击 添加,添加广告图片。广告图片文件宽高比是 16:9,支持自适应,文件大小不能大于 1M,支持关联链接。

¥ 导航链接管理

添加广告链接。根据不同广告样式模板,支持的广告链接数也有所不同。

导航链接管理(当前样式支持添加4个导航链接)				
	名称	链接	操作	
			添加	

点击 添加 , 添加广告链接。广告链接支持域名和 IP 的形式。

IP-COM

⇒ 云管理



↘ 认证选项

设置认证模式,支持短信认证、QQ认证、微信认证(关联微信公众账号)、Web认证。

认证选项		
✓ 开启短信认证		
✓ 开启微信认证		
微信公众号:	请输入微信公众号	
微信公众号名称:	请输入微信公众号名称	
微信公众号二维码:	诸选择文件	选择

提示

微信公众号与云端账号具体关联方法,请参考微信公众号关联。



2 广告投放

添加广告后,请在此设置广告投放策略,给接入到不同设备/SSID 的用户推送不同的广告。 点击『广告管理』→『广告投放』进入页面。

		广告	投放				
每页展示 10 😒					查找:		
AP分组	A	SSID	Å	广告名称	\$	操作	全选
		表中无	日可用数据				
						添加	删除所选
数据为空				第一页	上一页	下一页	最后一页

点击 添加,设置广告投放策略。

添加			×
AP分组	SSID	广告名称	
所有组 (2)	所有SSID	IP-COM X3 450M 无线	
	ip-com-phoniia	IP-COM_1	
	IP-COM_131B80	IP-COM_2	
	IP-COM_130511		
		确定即消	

以下是对页面参数的说明:

参数	说明
AP 分组	选择 AP 所在的分组。
SSID	选择要设置广告认证的 SSID。
广告名称	选择对应 SSID 投放的广告。

账号管理

修改云账号密码以及设置认证短信配置,包括以下两部分内容:

密码修改:修改云账号密码,为了网络安全,建议进行修改;

认证短信配置: 客户端的上网认证方式为短信认证时, 需要设置认证短信配置。

1 密码修改

为了防止别人使用您的云端账号进入到 IP-COM 云管理系统,影响网络安全,请您修改云端 账号的登录密码。点击『账号管理』→『密码修改』进入页面。

密码修改	
请输入旧密码	
请输入新密码	
请确认密码	
确认取消	
	空码修改 请输入旧密码 请输入新密码 请确认密码 确认 取消

修改密码后,将自动跳转到 IP-COM 云管理系统登录页面,请在此重新输入云端账号和您修改后的登录密码重新登录。

云管理后台		- • X
← → C ♠ [] id. ip-com. com. cn/admin/login. html	☆ =
	IP-COM云管理系统	
	帐号	
	密码	
	登录	

IP-COM

⇒ 云管理



无线认证方式是短信认证时,需要在本页面进行认证短信配置。点击『账号管理』**→**『认证 短信配置』进入页面。

	认证短信配置	
服务提供商	吉信通	
发送账号		
发送密码		
发送签名		
发送内容		
	确定 取消	

以下是对页面参数的说明:

参数	说明
服务提供商	通信平台,为只读项。
发送账号	输入在吉信通官网注册的账号。
发送密码	输入在吉信通官网注册的账号对应的密码。
发送签名	设置发送的短信内容的签名信息,可以设置为标志性的名称,如公司名称。
发送内容	设置要发送的内容。

IP-COM



数据中心

查看接入到支持 IP-COM 管理系统的客户端总数、认证方式的使用情况以及广告的使用情况。 包括以下两部分内容:

<u>客流分析</u>:查看某一天或某一个月的无线接入情况以及认证方式的使用情况; 广告推广:查看某个月的广告展示情况以及各个广告的分布情况。

1 客流分析

显示无线接入总数及无线客户端认证情况。点击『数据中心』→『客流分析』进入页面,查 看无线客户端接入支持 IP-COM 云管理系统的设备的情况以及无线客户端的认证方式情况。

↘ 按天统计



某一天的无线接入情况。







↘ 按月统计

某个月的无线接入情况。



某个月的无线客户端认证情况。





2 广告推广

显示广告的展示次数及广告对应的 SSID 的情况。点击『数据中心』→『广告推广』进入页 面。

↘ 广告展示

某个月的广告展示情况。



▶ 广告推广

IP-COM 云管理系统上广告的分布情况。



第Ⅲ部分



附录

微信公众号关联 手机版网络认证中心



微信公众号关联

步骤1:申请微信公众号。

登录到 <u>http://weixin.qq.com</u>,点击【公众平台】申请微信公众号。

步骤 2: 将云端账号与微信公众号关联。

登录公众账号,点击左侧菜单『自动回复』后,将右边页面的『被添加自动回复』、『消息自动回复』、『关键词自动回复』中的回复消息内容配置为"欢迎使用 IP-COM WIFI 认证系统! 点击我要上网即可上网。"

🚺 注意

- 回复消息内容中的链接地址是固定格式,一定要有!
- 您的云端账号需要关联微信时,只需要将 "account=ip-com" 后面的 "ip-com" 修改为 您自己的云端账号即可。

步骤 3: 在广告里关联微信公众号。

登录到 IP-COM 云管理系统 <u>http://id.ip-com.com.cn</u>,进入『广告管理』→『我的广告』,在 添加的广告里关联微信公众号。

□ 开启QQ认证			
☑ 开启激信认证			
微信公众号:[微信公众号: 请输入微信公众号		
微信公众号名称:[请输入微信公众号名称		
微信公众号二维码:	请选择文件	选择	



➡ 附录

手机版网络认证中心

认证首页:





⇒ 附录

IP-COM



➡ 附录

IP-COM



➡ 附录





⇒ 附录





➡ 附录

豆信认证页面 :	
●●●●● 中国移动 夺 11:45	• • •
172.16.0	.1 C
短信验证	×
请输入手机号码	
请输入验证码	获取验证码
确定	
登录	
其它登录方式:	
AQ %微信 🛃	〕 <u>短信</u>
< > ¹	