


# 用户手册

## 企业级路由器

首次使用本产品前,请先阅读本手册。若要详细了解产品信息或更多功能设置,请访问[www.ip-com.com.cn](http://www.ip-com.com.cn)或扫描本手册“附录C 更多资料获取方式”的相关资料”二维码。

文中若无特殊说明,产品图示均以M30 V3.0为例,具体请以实物为准。产品名称与型号可以在设备机身铭牌上查看。

# 1. 认识路由器



不同型号路由器外观会有所差异,具体请以实际为准。


指示灯	状态	说明
PWR	长亮	路由器供电正常。
	熄灭	路由器未通电或供电异常。
SYS	长亮	系统正在启动,或系统出现故障。
	闪烁	系统运行正常。
	熄灭	系统还未启动。
USB	长亮	USB口已连接USB设备。
	闪烁	正在对USB设备进行读写操作。
	熄灭	USB口未连接USB设备,或连接异常。
Link	长亮	对应接口已连接。
	熄灭	对应接口未连接,或连接异常。
Act	长亮	对应接口连接正常,当前没有数据传输。
	闪烁	对应接口连接正常,当前正在传输数据。
	熄灭	对应接口未连接,或连接异常。

接口/按钮	说明
Reset	复位按钮。用于将路由器恢复出厂设置。路由器SYS灯闪烁状态下,按住此按钮约8秒,路由器将会恢复出厂设置并重启。
USB	可以连接U盘、移动硬盘等USB设备。
WAN	互联网接口。用于连接光猫、DSL猫、有线电视猫或宽带网口。
WAN/LAN	内网接口、互联网接口复用。可在路由器管理页面修改接口类型。
LAN	内网接口。用于连接电脑、交换机、AP、摄像机等。
电源接口	请使用包装配套的电源线或电源适配器给路由器通电。

# 2. 安装


## ■ 安装到桌面

将脚垫(如有)粘贴在路由器底面四角对应的凹槽中,然后将路由器正面朝上水平放置于足够大且干净平稳的桌面上。



## ■ 安装到19英寸机架


若包装配套有L型支架,可以使用此安装方式。



# 3. 连线

参考下图连接路由器与其它网络设备。

提示  
请使用包装配套的电源线或电源适配器给路由器供电。如路由器有电源开关,请打开。



# 4. 设置

- 用网线将电脑连接到路由器的LAN口(或路由器LAN口连接的交换机)。
- 打开电脑上的浏览器,访问“[ipcwifi.com](http://ipcwifi.com)”,进入路由器首次设置页面。
- 根据页面提示,成功登录到路由器Web管理页面,便可以对路由器进行设置。

# 附录A 安全注意事项

在使用和操作设备前,请阅读并遵守以下注意事项,以确保设备性能稳定,并避免出现危险或非法情况。

- 请使用包装配套的电源适配器或电源线。
- 安装过程中,需佩戴防静电手环或防静电手套,且设备应保持断电状态。
- 确保设备远离水、火、强电场、强磁场、易燃易爆物品。
- 雷雨天气或长期不用时,请拔下设备电源及所有线缆。
- 若电源插头或电源线已损坏,请勿继续使用。
- 请勿在设备上放置其他重物。确保设备散热孔通风良好。
- 若设备出现冒烟、异响、有异味等异常现象,请立刻停止使用并断开电源,拔出连接在设备上的所有线缆,并联系售后。
- 请勿擅自拆卸或改装设备及配件,否则该设备及配件将不予保修,也可能发生危险。
- 保持使用环境空气清洁,设备需要定期除尘。清洁设备前,请切断电源。请勿使用任何液体擦洗设备。
- 设备应正确进行防雷安装,具体请扫描“附录C 更多资料获取方式”模块“相关资料”二维码查看《防雷安装手册》。

更多安全注意事项,请扫描“附录C 更多资料获取方式”模块“相关资料”二维码查看对应型号产品的《快速安装指南》。

# 附录C 更多资料获取方式

如需获取相应型号设备的更多资料,了解设备更多信息,请扫描“相关资料”二维码。

提示  
设备型号可以在设备机身铭牌上查看。



相关资料  
(如产品彩页、快速安装指南等)

如需咨询客服、查看IP-COM产品解决方案等,请关注“IP-COM无线解决方案专家”微信公众号。



“IP-COM无线解决方案专家”  
微信公众号

如需获取更多信息,请访问IP-COM官方网站。



IP-COM官方网站

电子信息产品有毒有害物质申明						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
结构件	○	○	○	○	○	○
单板/电路模块	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。但因全球技术发展水平限制,目前业界没有成熟的替代方案。



此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

# 附录B 保修政策

联系售机方、访问官网([www.ip-com.com.cn](http://www.ip-com.com.cn))或拨打服务热线(400-665-0066)均可获得保修服务。

产品自身质量问题7天包退,15天包换。主机保修2年;若包装配套有外置电源或无线外置天线,其保修期为三个月;其他部件不支持保修。

服务方式:客户送(寄)修

提示

- 三包凭证:发票(未涂改)或产品序列号/SN(未损坏)。
- 送修前,请与我们联系(热线:400-665-0066)以确认产品故障。
- 三包起始日期以购机发票开具日为准。若无发票,则以产品生产日期向后顺延两个月作为起始日期。
- 生产日期见产品序列号(位于机身铭牌或包装盒)序列号的第九到十一位代表生产日期的年和周,例如204代表2022年第四周。

深圳市和为顺网络技术有限公司

地址:深圳市南山区西丽中山园路1001号TCL高新科技园E3栋1层A单元101房

网址:[www.ip-com.com.cn](http://www.ip-com.com.cn)

技术支持邮箱:ip-com@ip-com.com.cn

技术支持热线:400-665-0066

热线服务时间:周一至周日 上午9:00~12:00 下午13:30~18:00 (节假日除外)

微信公众号人工服务时间:周一至周日 9:00~21:30 (节假日除外)

版权所有©2022深圳市和为顺网络技术有限公司。保留一切权利。

由于产品版本升级或其它原因,本文档内容会不定期更新。文中所有信息仅作为使用指导,不构成任何形式的担保。

V1.0 保留备用



扫码了解详细保修政策