




Quick Installation Guide

Access Point

Contents

01 / English	67 / Latviešu
04 / Tiếng Việt	70 / Lietuvi
07 / Melayu	73 / Slovenčina
10 / Bahasa Indonesia	76 / Svenska
13 / Русский	79 / Slovenščina
16 / Türkçe	82 / عربي
19 / Italiano	
22 / Português	
25 / Deutsch	
28 / Español	
31 / Français	
34 / Română	
37 / Български	
40 / Polski	
43 / Čeština	
46 / Hrvatski	
49 / Dansk	
52 / Nederlands	
55 / Eesti	
58 / Suomi	
61 / Ελληνικά	
64 / Magyar	

I. Network Topology



(Pro-7-LR used for example. Wiring of other models is similar regardless of their appearance.)

II. Configure the AP



Tips

- Ensure that the internet where the AP is deployed is connected.
- If the AP is managed by the AP controller or router, log in to the web UI of the controller or router to view the Wi-Fi name and password of the AP. If the AP is not managed by any network device, the Wi-Fi only has a default Wi-Fi name **IP-COM_XXXXXX** (XXXXXX is the last six digits of the MAC address on the AP label).

Use IP-COM ProFi cloud

Before managing the AP on the cloud, add the AP to the IP-COM ProFi App or IP-COM ProFi Cloud (<https://imsen.ip-com.com.cn>) first. For more details, see help document in **Help Center** of IP-COM ProFi App or IP-COM ProFi Cloud.

Method 1: Add the AP over Wi-Fi

1. Get the **IP-COM ProFi** from **Google Play**, **App Store** or QR code.



Or



IP-COM ProFi

2. Connect your mobile device to the Wi-Fi of the AP.
3. Open the App, and tap an existing project or create a new one.
4. Tap the pop-up window that shows the AP is detected, and add it to the project.

If the pop-up window does not appear, tap **+** and follow the on-screen instructions.

Method 2: Add the AP with Unique Cloud Code

1. Get the **Unique Cloud Code** from IP-COM ProFi App or IP-COM ProFi Cloud.
2. Refer to **Use Web Browser** to log in to the web UI of the AP, enable Cloud Maintenance and paste the **Unique Cloud Code**.
3. Add the AP to the project through **Device-joining Alert** on IP-COM ProFi App or IP-COM ProFi Cloud.

Use Web Browser

1. Connect your Wi-Fi enabled device to the Wi-Fi of the AP.



Tips

- If **Unsecured Network** prompts on the page, ignore it.
- For privacy and security, set a new name and password for your Wi-Fi promptly.

2. Start a web browser and enter **http://ipcwifi.com** in the address bar.
3. Follow the on-screen instructions for initial login.

Use IP-COM Hardware Controller

IP-COM hardware controller is an IP-COM AP controller or IP-COM router with AP management function. If there is an IP-COM hardware controller in the LAN, you can manage the APs in batches using the hardware controller. For details, get the user guide of the hardware controller of the model on **www.ip-com.com.cn**.

Use ProFi Software Controller



Note


The method is only applicable to APs named with **Pro** or **iUAP**.

Visit **www.ip-com.com.cn** to download **ProFi Software Controller** to your computer for management. For details, get the user guide of the **ProFi Software Controller** on **www.ip-com.com.cn**.

I. Cấu trúc kết nối mạng lưới

Truy cập từ xa vào phần
mềm điều khiển Profi

IP-COM ProFi
App/Cloud



(Ví dụ sử dụng Pro-7-LR. Mô hình đi dây của các hệ thống khác là tương tự.)

II. Cấu hình AP



Lời khuyên

- Đảm bảo mạng Internet tại vị trí lắp đặt AP luôn được kết nối ổn định.
- Nếu AP được quản lý bởi AP Controller hoặc Router, hãy đăng nhập vào giao diện người dùng web của Controller hoặc Router để xem tên Wi-Fi và mật khẩu của AP. Nếu AP không được bất kỳ thiết bị mạng nào quản lý, Wi-Fi chỉ có tên Wi-Fi mặc định là **IP-COM_XXXXXX** (XXXXXX là sáu chữ số cuối của địa chỉ MAC trên nhãn AP).

Sử dụng IP-COM ProFi cloud

Trước khi quản lý AP trên Cloud, trước tiên hãy thêm AP vào Ứng dụng IP-COM ProFi hoặc IP-COM ProFi Cloud (<https://imsen.ip-com.com.cn>). Để biết thêm chi tiết, hãy xem tài liệu trợ giúp trong **Help Center** (Trung tâm trợ giúp) của Ứng dụng IP-COM ProFi hoặc IP-COM ProFi Cloud.

Cách 1: Thêm AP bằng Wi-Fi

1. Tải **IP-COM ProFi** từ **Google Play**, **App Store** hoặc mã QR.



Hoặc



IP-COM ProFi

2. Kết nối thiết bị di động của bạn với Wi-Fi của AP.
3. Mở App và chọn vào 1 dự án hiện có hoặc tạo 1 dự án mới.
4. Chọn vào cửa sổ pop-up hiển thị AP đã được phát hiện và thêm vào dự án.

Nếu cửa sổ pop-up không xuất hiện, hãy chạm vào **+** và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Cách 2: Thêm AP bằng Unique Cloud Code

1. Nhận **Unique Cloud Code** (Mã Cloud duy nhất) từ Ứng dụng IP-COM ProFi hoặc IP-COM ProFi Cloud.
2. Tham khảo **Sử dụng Trình duyệt web** để đăng nhập vào Giao diện người dùng web (web UI) của AP, bật Bảo trì Cloud và dán **Unique Cloud Code** (Mã Cloud duy nhất).
3. Thêm AP vào dự án thông qua **Device-joining Alert** (Cảnh báo kết nối thiết bị) trên Ứng dụng IP-COM ProFi hoặc IP-COM ProFi Cloud.

Sử dụng Trình duyệt web

1. Kết nối thiết bị hỗ trợ Wi-Fi của bạn với Wi-Fi của AP.



Lời khuyên

- Nếu xuất hiện lời nhắc **Mạng không an toàn** trên trang, hãy bỏ qua.
- Để bảo mật và riêng tư, hãy đặt tên và mật khẩu mới cho Wi-Fi của bạn ngay lập tức.

2. Khởi động trình duyệt web và nhập **http://ipcwifi.com** vào thanh địa chỉ.

3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để đăng nhập.

Sử dụng IP-COM Hardware Controller

IP-COM hardware controller (Bộ điều khiển phần cứng IP-COM) là bộ điều khiển AP IP-COM hoặc Router IP-COM có chức năng quản lý AP. Nếu có bộ điều khiển phần cứng IP-COM trong mạng LAN, bạn có thể quản lý các AP theo từng đợt bằng bộ điều khiển phần cứng. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng IP-COM hardware controller của model tại

www.ip-com.com.cn.

Sử dụng bộ điều khiển phần mềm ProFi




Ghi chú

Phương pháp này chỉ áp dụng cho các AP được đặt tên là **Pro** hoặc **iUAP**.

Truy cập **www.ip-com.com.cn** tải phần mềm ProFi về máy tính để quản lý. Để biết thêm chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển phần mềm ProFi trên **www.ip-com.com.cn**.

I. Topologi Rangkaian



(Pro-7-LR digunakan untuk contoh. Pendawaian model lain adalah serupa tanpa mengira penampilannya.)

II. Konfigurasikan AP



Petua

- Pastikan internet tempat AP digunakan disambungkan.
- Jika AP diuruskan oleh pengawal atau penghala AP, log masuk ke UI web pengawal atau penghala untuk melihat nama Wi-Fi dan kata laluan AP. Jika AP tidak diuruskan oleh mana-mana peranti rangkaian, Wi-Fi hanya mempunyai nama Wi-Fi lalai **IP-COM_XXXXXX** (XXXXXX ialah enam digit terakhir alamat MAC pada label AP).

Gunakan cloud IP-COM ProFi

Sebelum mengurus AP pada cloud, tambah AP pada App IP-COM ProFi atau IP-COM ProFi Cloud (<https://imsen.ip-com.com.cn>) terlebih dahulu. Untuk butiran lanjut, lihat dokumen bantuan dalam **Help Center** (Pusat Bantuan) Apl IP-COM ProFi atau Awan IP-COM ProFi.

Kaedah 1: Tambahkan AP melalui Wi-Fi

1. Dapatkan **IP-COM ProFi** daripada **Google Play**, **App Store** atau kod QR.



Atau



IP-COM ProFi

2. Sambungkan peranti mudah alih anda ke Wi-Fi AP.
3. Buka App dan klik projek sedia ada atau buat projek baharu.
4. Klik tettingkap timbul yang menunjukkan AP dikesan dan tambahkannya pada projek.

Jika tettingkap timbul tidak muncul, klik  dan ikut arahan pada skrin.

Kaedah 2: Tambahkan AP dengan Kod Awan Unik

1. Dapatkan **Unique Cloud Code** (Kod Awan Unik) daripada App IP-COM ProFi atau Cloud IP-COM ProFi.
2. Rujuk **Gunakan pelayar web** untuk log masuk ke UI web AP, dayakan Penyelenggaraan Awan dan tampal **Unique Cloud Code** (Kod Awan Unik).
3. Tambahkan AP pada projek melalui **Device-joining Alert** (Amaran Menyertai Peranti) pada App IP-COM ProFi atau Cloud IP-COM ProFi.

Gunakan Pelayar Web

1. Sambungkan peranti yang didayakan Wi-Fi anda kepada Wi-Fi AP.



Petua

- Jika **Rangkaian Tidak Selamat** menggesa pada halaman, abaikan ia.
- Untuk privasi dan keselamatan, tetapkan nama dan kata laluan baharu untuk Wi-Fi anda dengan segera.

2. Mulakan penyemak pelayar web dan masukkan **http://ipcwifi.com** dalam bar alamat.
3. Ikut arahan pada skrin untuk log masuk awal.

Gunakan Pengawal Perkakasan IP-COM

Pengawal perkakasan IP-COM ialah pengawal IP-COM AP atau penghala IP-COM dengan fungsi pengurusan AP. Jika terdapat pengawal perkakasan IP-COM dalam LAN, anda boleh mengurus AP dalam kelompok menggunakan pengawal perkakasan. Untuk butiran, dapatkan panduan pengguna pengawal perkakasan model di **www.ip-com.com.cn**.

Gunakan Pengawal Perisian ProFi




CATATAN

Kaedah ini hanya terpakai kepada AP yang dinamakan dengan **Pro** atau **iUAP**.

Lawati **www.ip-com.com.cn** untuk memuat turun Pengawal Perisian ProFi ke komputer anda untuk pengurusan. Untuk butiran, dapatkan panduan pengguna Pengawal Perisian ProFi di **www.ip-com.com.cn**.

I. Topologi jaringan



(Pro-7-LR digunakan misalnya. Penggunaan kabel model lain adalah sama terlepas dari penampilannya.)

II. Konfigurasi AP



Tips

- Pastikan internet tempat AP dipasang terhubung.
- Jika AP dikelola oleh pengontrol atau router AP, masuk ke UI web pengontrol atau router untuk melihat nama Wi-Fi dan kata sandi AP. Jika AP tidak dikelola oleh perangkat jaringan apa pun, Wi-Fi hanya memiliki nama Wi-Fi default **IP-COM_XXXXXX** (XXXXXX adalah enam digit terakhir alamat MAC pada label AP).

Gunakan cloud IP-COM ProFi

Sebelum mengelola AP di cloud, tambahkan AP ke Aplikasi IP-COM ProFi atau IP-COM ProFi Cloud (<https://imsen.ip-com.com.cn>) terlebih dahulu. Untuk detail selengkapnya, lihat dokumen bantuan di **Help Center** (Pusat Bantuan) Aplikasi IP-COM ProFi atau IP-COM ProFi Cloud.

Metode 1: Tambahkan AP melalui Wi-Fi

1. Dapatkan **IP-COM ProFi** dari **Google Play**, **App Store**, atau kode QR.



Atau



IP-COM ProFi

2. Hubungkan perangkat seluler Anda ke Wi-Fi AP.
3. Buka Aplikasi, lalu ketuk proyek yang sudah ada atau buat yang baru.
4. Ketuk jendela pop-up yang menunjukkan AP terdeteksi, lalu tambahkan ke proyek.

Jika jendela pop-up tidak muncul, ketuk dan ikuti petunjuk di layar.

Metode 2: Tambahkan AP dengan Kode Cloud Unik

1. Dapatkan **Unique Cloud Code** (Kode Cloud Unik) dari Aplikasi IP-COM ProFi atau Cloud IP-COM ProFi.
2. Lihat **Gunakan browser web** untuk masuk ke UI web AP, aktifkan Pemeliharaan Cloud, lalu tempel **Unique Cloud Code** (Kode Cloud Unik).
3. Tambahkan AP ke proyek melalui **Device-joining Alert** (Peringatan Bergabung dengan Perangkat) di Aplikasi IP-COM ProFi atau IP-COM ProFi Cloud.

Gunakan browser web

1. Hubungkan perangkat berkemampuan Wi-Fi Anda ke Wi-Fi AP.



Tips

- Jika muncul perintah **Jaringan Tidak Aman** di halaman, abaikan saja.
- Demi privasi dan keamanan, segera tetapkan nama dan kata sandi baru untuk Wi-Fi Anda.

2. Luncurkan peramban web dan masukkan **http://ipcwifi.com** di bilah alamat.

3. Ikuti petunjuk di layar untuk login awal.

Gunakan Pengontrol Perangkat Keras IP-COM

Pengontrol perangkat keras IP-COM adalah pengontrol AP IP-COM atau router IP-COM dengan fungsi manajemen AP. Jika ada pengontrol perangkat keras IP-COM di LAN, Anda dapat mengelola AP secara berkelompok menggunakan pengontrol perangkat keras. Untuk informasi lebih lanjut, dapatkan panduan pengguna pengontrol perangkat keras model tersebut di **www.ip-com.com.cn**.

Gunakan Pengontrol Perangkat Lunak ProFi




CATATAN

Metode ini hanya berlaku untuk AP yang diberi nama **Pro** atau **iUAP**.

Kunjungi **www.ip-com.com.cn** untuk mengunduh Pengontrol Perangkat Lunak ProFi ke komputer Anda untuk pengelolaan. Untuk detailnya, dapatkan panduan pengguna ProFi Software Controller di **www.ip-com.com.cn**.

I. Топология сети



(В качестве примера используется Pro-7-LR. Схема подключения других моделей аналогична.)

II. Настройка точки доступа



Советы

- Убедитесь, что сеть, в которой развернута точка доступа, подключен к интернет.
- Если точка доступа управляется контроллером точки доступа или маршрутизатором, имя и пароль Wi-Fi сети точки доступа отображается в веб-интерфейсе соответствующего устройства. Если точка доступа не управляется каким-либо сетевым устройством, то по умолчанию имя ее Wi-Fi сети **IP-COM_XXXXXX** (где XXXXXX — последние шесть цифр MAC-адреса на этикетке точки доступа).

Использование IP-COM ProFi

Для настройки и управления точкой доступа в облачном сервисе, сначала добавьте точку доступа в приложение IP-COM ProFi или облако IP-COM ProFi (<https://imsen.ip-com.com.cn>). Более подробную информацию можно найти в разделе **Help Center** (Справочном центре) приложения IP-COM ProFi или облака IP-COM ProFi.

Способ 1. Добавьте точку доступа по Wi-Fi

1. Установите **IP-COM ProFi** из **Google Play**, **App Store** или с помощью QR-кода.



Или



IP-COM ProFi

2. Подключите ваше мобильное устройство к Wi-Fi точки доступа.
3. Откройте приложение и войдите в существующий проект, или создайте новый проект.
4. Коснитесь всплывающее окно, в котором отображается обнаруженная точка доступа и добавьте ее в проект. Если всплывающее окно не появляется, коснитесь **+** и следуйте инструкциям на экране.

Способ 2: Добавление точки доступа с помощью уникального облачного кода Unique Cloud Code

1. Получите **Unique Cloud Code** (уникальный код облака) из приложения IP-COM ProFi или IP-COM ProFi Cloud.
2. См. раздел **Использование веб-браузера**, чтобы входа в веб-интерфейс точки доступа, активируйте обслуживание через

облачный сервис и вставьте **Unique Cloud Code** (уникальный код облака).

3. Добавьте точку доступа в проект через **Device-joining Alert** (оповещение о присоединении устройства) в приложении IP-COM ProFi или облаке IP-COM ProFi.

Использование веб-браузера

1. Подключите устройство с поддержкой Wi-Fi к сети Wi-Fi точки доступа.



Советы

- Если на странице появится сообщение **Незащищенная сеть**, проигнорируйте его.
- В целях конфиденциальности и безопасности сразу задайте новое имя и пароль для своей сети Wi-Fi.

2. Запустите веб-браузер и введите **http://ipcwifi.com** в адресной строке.

3. Следуйте инструкциям на экране для первоначального входа в систему.

Использование контроллера оборудования IP-COM

Аппаратный контроллер IP-COM — это контроллер точек доступа IP-COM или маршрутизатор IP-COM с функцией управления точками доступа. Если в локальной сети есть аппаратный контроллер IP-COM, вы можете его использовать для управления группами точек доступа. Для получения подробной информации изучите руководство пользователя аппаратного контроллера модели на сайте **www.ip-com.com.cn**.

Использование программного контроллера ProFi




ПРИМЕЧАНИЕ

Этот метод управления применим только к точкам доступа с именами **Pro** или **iUAP**.

Посетите сайт **www.ip-com.com.cn**, чтобы загрузить программный контроллер ProFi на свой компьютер. Для получения подробной информации ознакомьтесь с руководством пользователя программного контроллера ProFi на сайте **www.ip-com.com.cn**.

I. Ağ topolojisi



(Örneğin Pro-7-LR kullanıldı. Diğer modellerin kablo bağlantıları görünümlerinden bağımsız olarak benzerdir)

II. AP'yi yapılandırın



İpuçları

- AP'nin konuşlandırıldığı internetin bağlı olduğundan emin olun.
- AP, AP denetleyicisi veya yönlendirici tarafından yönetiliyorsa, AP'nin Wi-Fi adını ve şifresini görüntülemek için denetleyicinin veya yönlendiricinin web kullanıcı arayüzünde oturum açın. AP herhangi bir ağ cihazı tarafından yönetilmiyorsa, Wi-Fi'nin yalnızca varsayılan Wi-Fi adı **IP-COM_XXXXXX** olur (XXXXXX, AP etiketindeki MAC adresinin son altı hanesidir).

IP-COM ProFi bulutunu kullanın

AP'yi bulutta yönetmeden önce AP'yi IP-COM ProFi Uygulamasına veya IP-COM ProFi Cloud'a (<https://imsen.ip-com.com.cn>) ekleyin. Daha fazla ayrıntı için IP-COM ProFi Uygulaması veya IP-COM ProFi Cloud **Help Center** (Yardım Merkezindeki) yardım belgesine bakın.

Yöntem 1: AP'yi Wi-Fi üzerinden ekleyin

1. **IP-COM ProFi**'yi **Google Play**, **App Store** veya QR kodundan edinin.



Ya da



IP-COM ProFi

2. Mobil cihazınızı AP'nin Wi-Fi ağına bağlayın.
 3. Uygulamayı açın ve mevcut bir projeye dokunun veya yeni bir proje oluşturun.
 4. AP'nin algılandığını gösteren açılır pencereye dokunun ve onu projeye ekleyin.
- Açılır pencere görünmezse, **+** ögesine dokunun ve ekrandaki talimatları izleyin.

Yöntem 2: AP'yi Benzersiz Bulut Kodu ile Ekleme

1. **Unique Cloud Code** (Benzersiz Bulut Kodunu) IP-COM ProFi Uygulamasından veya IP-COM ProFi Cloud'dan alın.
2. AP'nin web kullanıcı arayüzünde oturum açmak, Bulut Bakımını etkinleştirmek ve **Unique Cloud Code** (Benzersiz Bulut Kodunu) yapıştırmak için **Web Tarayıcısını Kullanın** bölümüne bakın.
3. AP'yi IP-COM ProFi Uygulaması veya IP-COM ProFi Cloud üzerindeki **Device-joining Alert** (Cihaz Birleştirme Uyarısı) aracılığıyla projeye ekleyin.

Web Tarayıcısını Kullanın

1. Wi-Fi özellikli cihazınızı AP'nin Wi-Fi'sine bağlayın.



İpuçları

- Sayfada **Güvenli Olmayan Ağ** uyarısı çıkarsa, bunu dikkate almayın.
- Gizlilik ve güvenlik için, Wi-Fi ağınız için hemen yeni bir ad ve parola belirleyin.

2. Bir web tarayıcısı başlatın ve adres çubuğuna **http://ipcwifi.com** yazın.

3. İlk oturum açma için ekrandaki talimatları izleyin.

IP-COM Donanım Denetleyicisini Kullanın

IP-COM donanım denetleyicisi, AP yönetim işlevine sahip bir IP-COM AP denetleyicisi veya IP-COM yönlendiricisidir. LAN'da bir IP-COM donanım denetleyicisi varsa, donanım denetleyicisini kullanarak AP'leri toplu olarak yönetebilirsiniz. Ayrıntılar için, **www.ip-com.com.cn** adresinden modelin donanım denetleyicisinin kullanım kılavuzunu edinin.

ProFi Yazılım Denetleyicisi Kullanın



NOT


Bu yöntem yalnızca **Pro** veya **iUAP** ile adlandırılmış AP'ler için geçerlidir.

ProFi Yazılım Denetleyicisini yönetmek için bilgisayarınıza indirmek üzere

www.ip-com.com.cn adresini ziyaret edin. Ayrıntılar için

www.ip-com.com.cn adresinden ProFi Yazılım Denetleyicisinin kullanıcı kılavuzunu edinin.

I. Topologia di rete



(Pro-7-LR utilizzato ad esempio. Il cablaggio di altri modelli è simile indipendentemente dal loro aspetto.)

II. Configurazione dell'AP



Suggerimenti

- Assicurarsi che la rete Internet dove è installato l'AP sia funzionante.
- Se l'AP è gestito dal controller o dal router dell'AP, accedere all'interfaccia web del controller o del router per visualizzare il nome e la password Wi-Fi dell'AP. Se l'AP non è gestito da alcun dispositivo di rete, il Wi-Fi ha solo un nome Wi-Fi predefinito **IP-COM_XXXXXX** (XXXXXX sono le ultime sei cifre dell'indirizzo MAC sull'etichetta dell'AP).

Utilizzare il cloud IP-COM ProFi

Prima di gestire l'AP sul cloud, aggiungere l'AP all'App IP-COM ProFi oppure a IP-COM ProFi Cloud (<https://imsen.ip-com.com.cn>). Per ulteriori dettagli, consultare il documento di aiuto in **Help Center** (Centro Assistenza) di IP-COM ProFi App o IP-COM ProFi Cloud.

Metodo 1: Aggiungere l'AP tramite Wi-Fi

1. Scaricare **IP-COM ProFi** da **Google Play**, **App Store** o tramite il codice QR.



Oppure



IP-COM ProFi

2. Collegare il dispositivo mobile al Wi-Fi dell'AP.
3. Aprire l'App e toccare un progetto esistente o crearne uno nuovo.
4. Toccare la finestra pop-up che mostra che l'AP è stato rilevato e aggiungerlo al progetto.

Se la finestra pop-up non appare, toccare **+** e seguire le istruzioni sullo schermo.

Metodo 2: Aggiungere l'AP con il codice cloud univoco

1. Ottenere l'**Unique Cloud Code** (Codice Univoco Cloud) dall'App IP-COM ProFi o da IP-COM ProFi Cloud.
2. Fare riferimento a **utilizzare il browser web** per accedere all'interfaccia web dell'AP, abilitare la manutenzione cloud e incollare l'**Unique Cloud Code** (Codice Univoco Cloud).
3. Aggiungere l'AP al progetto tramite **Device-joining Alert** (Avviso di Collegamento Dispositivi) su IP-COM ProFi App o IP-COM ProFi Cloud.

Utilizzare il browser web

1. Collegare il dispositivo Wi-Fi al Wi-Fi dell'AP.



Suggerimenti

- Se nella pagina viene visualizzato il messaggio **Rete non protetta**, ignorarlo.
- Per garantire la privacy e la sicurezza, impostare prontamente un nuovo nome e una nuova password per il Wi-Fi.

2. Aprire la pagina di un browser web e digitare **http://ipcwifi.com** nella barra degli indirizzi.

3. Seguire le istruzioni sullo schermo per il login iniziale.

Utilizzare il controller hardware IP-COM

Il controller hardware IP-COM è un controller AP IP-COM o un router IP-COM con funzione di gestione AP. Se nella LAN è presente un controller hardware IP-COM, è possibile gestire gli AP in batch utilizzandolo. Per maggiori dettagli, consultare la guida all'uso del controller hardware del modello su **www.ip-com.com.cn**.

Utilizzo del ProFi Software Controller




Note

Questo metodo è valido solo per AP con denominazione **Pro** o **iUAP**.

Visita **www.ip-com.com.cn** per scaricare il ProFi Software Controller sul tuo computer e gestire il dispositivo. Per dettagli, consulta il manuale utente su **www.ip-com.com.cn**.

I. Topologia da Rede



(Pro-7-LR utilizado como exemplo. A cablagem de outros modelos é semelhante, independentemente da sua aparência.)

II. Configure o AP



Dicas

- Certifique-se de que a Internet onde o AP está implantado está ligada.
- Se o AP for gerido pelo controlador ou router do AP, inicie sessão na IU da Web do controlador ou router para ver o nome Wi-Fi e a palavra-passe do AP. Se o AP não for gerido por qualquer dispositivo de rede, o Wi-Fi tem apenas um nome Wi-Fi predefinido **IP-COM_XXXXXX** (XXXXXX são os últimos seis dígitos do endereço MAC na etiqueta do AP).

Utilizar a nuvem IP-COM ProFi

Antes de gerenciar o AP na nuvem, adicione o AP ao aplicativo IP-COM ProFi ou IP-COM ProFi Cloud (<https://imsen.ip-com.com.cn>) primeiro. Para mais detalhes, consulte o documento de ajuda no **Help Center** (Centro de Ajuda) da aplicação IP-COM ProFi ou IP-COM ProFi Cloud.

Método 1: Adicionar o AP através de Wi-Fi

1. Obtenha o **IP-COM ProFi** no **Google Play**, **App Store** ou código QR.



Ou



IP-COM ProFi

2. Ligue o seu dispositivo móvel ao Wi-Fi do AP.
 3. Abra a aplicação e toque num projeto existente ou crie um novo.
 4. Toque na janela pop-up que mostra que o AP foi detectado e adicione-o ao projeto.
- Se a janela pop-up não aparecer, toque em  e siga as instruções no ecrã.

Método 2: Adicionar o AP com o Código de nuvem único

1. Obtenha o **Unique Cloud Code** (Código de nuvem exclusivo) do aplicativo IP-COM ProFi ou da nuvem IP-COM ProFi.
2. Consulte **Usar navegador da Web** para fazer login na interface do usuário da Web do AP, ativar a manutenção da nuvem e colar o **Unique Cloud Code** (Código de nuvem exclusivo).
3. Adicione o AP ao projeto por meio de **Device-joining Alert** (Alerta de união de dispositivos) no aplicativo IP-COM ProFi ou na nuvem IP-COM ProFi.

Usar o navegador da Web

1. Ligue o seu dispositivo com Wi-Fi à rede Wi-Fi do AP.



Dicas

- Se aparecer a mensagem **Rede não segura** na página, ignore-a.
- Para maior privacidade e segurança, defina um novo nome e uma nova palavra-passe para o seu Wi-Fi.

2. Inicie um navegador Web e introduza **http://ipcwifi.com** na barra de endereços.

3. Siga as instruções no ecrã para o início de sessão.

Utilizar o controlador de hardware IP-COM

O controlador de hardware IP-COM é um controlador de AP IP-COM ou um router IP-COM com função de gestão de AP. Se existir um controlador de hardware IP-COM na LAN, pode gerir os APs em lotes utilizando o controlador de hardware. Para mais detalhes, obtenha o manual do utilizador do controlador de hardware do modelo em **www.ip-com.com.cn**.

Utilizar o controlador do software ProFi




NOTA

O método só é aplicável a APs designados com **Pro** ou **iUAP**.

Visite **www.ip-com.com.cn** para descarregar o Controlador do Software ProFi para o seu computador para gestão. Para mais detalhes, obter o manual do utilizador do ProFi Software Controller em **www.ip-com.com.cn**.

I. Netzwerk-topologie



(Als Beispiel wird Pro-7-LR verwendet. Die Verkabelung anderer Modelle ist unabhängig von ihrem Aussehen ähnlich.)

II. Konfigurieren Sie den AP



Tipps

- Stellen Sie sicher, dass das Internet, in dem der AP installiert ist, verbunden ist.
- Wenn der AP vom AP-Controller oder Router verwaltet wird, melden Sie sich bei der Web-UI des Controllers oder Routers an, um den Wi-Fi-Namen und das Kennwort des APs anzuzeigen. Wenn der AP nicht von einem Netzwerkgerät verwaltet wird, hat das Wi-Fi nur einen Standard-Wi-Fi-Namen **IP-COM_XXXXXX** (XXXXXX sind die letzten sechs Ziffern der MAC-Adresse auf dem AP-Etikett).

IP-COM ProFi Cloud verwenden

Bevor Sie den AP in der Cloud verwalten, fügen Sie den AP zunächst zur IP-COM ProFi App oder IP-COM ProFi Cloud

(<https://imsen.ip-com.com.cn>) hinzu. Weitere Details finden Sie in der Hilfe **Help Center** (Hilfe-Center) von IP-COM ProFi App oder IP-COM ProFi Cloud.

Methode 1: Hinzufügen des AP über Wi-Fi

1. Holen Sie sich die **IP-COM ProFi** von **Google Play**, **App Store** oder QR-Code.



Oder



IP-COM ProFi

2. Verbinden Sie Ihr mobiles Gerät mit dem Wi-Fi des APs.
3. Öffnen Sie die App, und tippen Sie auf ein bestehendes Projekt oder erstellen Sie ein neues Projekt.
4. Tippen Sie auf das Pop-up-Fenster, das anzeigt, dass der AP erkannt wurde, und fügen Sie ihn dem Projekt hinzu.

Wenn das Pop-up-Fenster nicht erscheint, tippen Sie auf **+** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Methode 2: Hinzufügen des AP mit eindeutigen Cloud Code

1. Erhalten Sie den **Unique Cloud Code** (Eindeutiger Cloud-Code) von der IP-COM ProFi App oder der IP-COM ProFi Cloud.
2. Siehe **Web-Browser verwenden**, um sich bei der Web-UI des APs anzumelden, die Cloud-Wartung zu aktivieren und den **Unique Cloud Code** (Eindeutiger Cloud-Code) einzufügen.
3. Fügen Sie den AP zum Projekt durch **Device-joining Alert** (Geräte-Verbindungs-Alarm) auf IP-COM ProFi App oder IP-COM ProFi Cloud hinzu.

Web-Browser verwenden

1. Verbinden Sie Ihr Wi-Fi-fähiges Gerät mit dem Wi-Fi des APs.



Tipps

- Wenn auf der Seite die Meldung **Ungesichertes Netzwerk** erscheint, ignorieren Sie sie.
- Legen Sie aus Datenschutz- und Sicherheitsgründen umgehend einen neuen Namen und ein neues Passwort für Ihr Wi-Fi fest.

2. Starten Sie einen Webbrowser und geben Sie **http://ipcwifi.com** in die Adressleiste ein.

3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm für die Erstanmeldung.

IP-COM Hardware-Controller verwenden

Der IP-COM Hardware Controller ist ein IP-COM AP Controller oder IP-COM Router mit AP Management Funktion. Wenn ein IP-COM Hardware Controller im LAN vorhanden ist, können Sie die APs stapelweise über den Hardware Controller verwalten. Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch des Hardware-Controllers des jeweiligen Modells unter **www.ip-com.com.cn**.

ProFi Software Controller verwenden




HINWEIS

Die Methode ist nur auf APs anwendbar, die mit **Pro** oder **iUAP** benannt sind.

Gehen Sie auf **www.ip-com.com.cn**, um den ProFi Software Controller zur Verwaltung auf Ihren Computer herunterzuladen. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des ProFi Software Controller unter **www.ip-com.com.cn**.

I. Tipología de Red



(Se utilizó Pro-7-LR como ejemplo. El cableado de otros modelos es similar independientemente de su apariencia.)

II. Configurar el AP



Consejos

- Asegúrese de que la conexión a Internet en la que está desplegado el punto de acceso es correcta.
- Si el punto de acceso está gestionado por el controlador o enrutador del punto de acceso, inicie sesión en la interfaz de usuario web del controlador o enrutador para ver el nombre Wi-Fi y la contraseña del punto de acceso. Si el AP no está gestionado por ningún dispositivo de red, el Wi-Fi sólo tiene un nombre Wi-Fi por defecto **IP-COM_XXXXXX** (XXXXXX son los seis últimos dígitos de la dirección MAC en la etiqueta del AP).

Utilizar la nube IP-COM ProFi

Antes de gestionar el AP en la nube, añada primero el AP a IP-COM ProFi App o IP-COM ProFi Cloud (<https://imsen.ip-com.com.cn>). Para más detalles, consulte el documento de ayuda en **Help Center** (Centro de ayuda) de IP-COM ProFi App o IP-COM ProFi Cloud.

Método 1: Añadir el AP a través de Wi-Fi

1. Consiga el **IP-COM ProFi** desde **Google Play**, **App Store** o código QR.



O



IP-COM ProFi

2. Conecte su dispositivo móvil a la Wi-Fi del AP.
3. Abra la App, y toque un proyecto existente o crea uno nuevo.
4. Pulse en la ventana emergente que muestra que el AP ha sido detectado y añádalo al proyecto.

Si la ventana emergente no aparece, pulse **+** y siga las instrucciones en pantalla.

Método 2: Añadir el AP con Código de Nube Único

1. Obtenga el **Unique Cloud Code** (Código de nube único) de IP-COM ProFi App o IP-COM ProFi Cloud.
2. Consulte **Utilizar el navegador web** para iniciar sesión en la interfaz de usuario web del AP, habilite Cloud Maintenance y pegue el **Unique Cloud Code** (Código de nube único).
3. Añada el AP al proyecto a través de **Device-joining Alert** (Alerta de incorporación de dispositivo) en IP-COM ProFi App o IP-COM ProFi Cloud.

Utilizar el navegador web

1. Conecte su dispositivo Wi-Fi al Wi-Fi del AP.



Consejos

- Si aparece el mensaje **Red no segura** en la página, ignórelo.
- Por privacidad y seguridad, establezca un nuevo nombre y contraseña para su Wi-Fi puntualmente.

2. Inicie un navegador web e introduzca **http://ipcwifi.com** en la barra de direcciones.

3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para iniciar sesión.

Utilizar el controlador de hardware IP-COM

El controlador de hardware IP-COM es un controlador AP IP-COM o un router IP-COM con función de gestión AP. Si hay un controlador de hardware IP-COM en la LAN, puede gestionar los AP por lotes utilizando el controlador de hardware. Para más detalles, obtenga la guía de usuario del controlador de hardware del modelo en **www.ip-com.com.cn**.

Utilizar el controlador de software ProFi




NOTA

El método sólo es aplicable a APs nombrados con **Pro** o **iUAP**.

Visite **www.ip-com.com.cn** para descargar ProFi Software Controller en su ordenador para administrarlo. Para más detalles, consulte la guía del usuario del controlador software ProFi en **www.ip-com.com.cn**.

I. Topologie du réseau



(Pro-7-LR utilisé par exemple. Le câblage des autres modèles est similaire quelle que soit leur apparence.)

II. Configurer le point d'accès



Conseils

- Assurez-vous que l'Internet où le point d'accès est déployé est connecté.
- Si le point d'accès est géré par le contrôleur ou le routeur du point d'accès, connectez-vous à l'interface Web du contrôleur ou du routeur pour afficher le nom et le mot de passe Wi-Fi du point d'accès. Si le point d'accès n'est géré par aucun périphérique réseau, le Wi-Fi a uniquement un nom Wi-Fi par défaut **IP-COM_XXXXXX** (XXXXXX correspond aux six derniers chiffres de l'adresse MAC figurant sur l'étiquette du point d'accès)

Utiliser le nuage IP-COM ProFi

Avant de gérer le point d'accès sur le nuage, ajoutez d'abord le point d'accès à l'application IP-COM ProFi ou au nuage IP-COM ProFi

(<https://imsen.ip-com.com.cn>). Pour plus de détails, voir le document d'aide dans **Help Center** (Centre d'aide) de IP-COM ProFi App ou IP-COM ProFi Cloud.

Méthode 1 : Ajouter le point d'accès par Wi-Fi

1. Téléchargez le **IP-COM ProFi** sur **Google Play**, **App Store** ou code QR.



Ou



IP-COM ProFi

2. Connectez votre appareil mobile au Wi-Fi de l'AP.
3. Ouvrez l'application et appuyez sur un projet existant ou créez-en un nouveau.
4. Appuyez sur la fenêtre contextuelle indiquant que le point d'accès est détecté et ajoutez-le au projet.

Si la fenêtre contextuelle n'apparaît pas, touchez **+** et suivez les instructions à l'écran.

Méthode 2 : Ajouter le AP avec un code cloud unique

1. Obtenez le **Unique Cloud Code** (Code unique du nuage) à partir de IP-COM ProFi App ou IP-COM ProFi Cloud.
2. Reportez-vous à **Utiliser le navigateur Web** pour vous connecter à l'interface Web de l'AP, activez la maintenance du nuage et collez le **Unique Cloud Code** (Code unique du nuage).
3. Ajoutez le AP au projet par le biais de **Device-joining Alert** (Alerte à la jonction de dispositifs) sur IP-COM ProFi App ou IP-COM ProFi Cloud.

Utiliser le navigateur Web

1. Connectez votre appareil Wi-Fi au Wi-Fi de l'AP.



Conseils

- Si le message **Réseau non sécurisé** apparaît sur la page, ignorez-le.
- Pour des raisons de confidentialité et de sécurité, définissez rapidement un nouveau nom et un nouveau mot de passe pour votre Wi-Fi.

2. Démarrez un navigateur web et entrez **http://ipcwifi.com** dans la barre d'adresse.

3. Suivez les instructions à l'écran pour la connexion initiale.

Utiliser le contrôleur matériel IP-COM

Le contrôleur matériel IP-COM est un contrôleur AP IP-COM ou un routeur IP-COM doté d'une fonction de gestion des AP. S'il y a un contrôleur matériel IP-COM dans le réseau local, vous pouvez gérer les points d'accès par lots à l'aide du contrôleur matériel. Pour plus de détails, consultez le guide d'utilisation du contrôleur matériel du modèle sur **www.ip-com.com.cn**.

Utiliser le contrôleur logiciel ProFi




NOTE

Cette méthode ne s'applique qu'aux points d'accès nommés **Pro** ou **iUAP**.

Visitez **www.ip-com.com.cn** pour télécharger le contrôleur logiciel ProFi sur votre ordinateur pour la gestion. Pour plus de détails, consultez le guide de l'utilisateur du contrôleur logiciel ProFi sur **www.ip-com.com.cn**.

I. Topologie rețea



(Pro-7-LR este folosit ca exemplu. Cablarea altor modele este similară.)

II. Configurare AP



Sfaturi

- Asigurați-vă că internetul în care este implementat AP-ul este conectat.
- Dacă AP-ul este gestionat de un controler dedicat sau de un router cu control AP-uri, atunci conectați-vă la interfața web de gestionare a acestora pentru a vizualiza numele și parola Wi-Fi pentru AP. Dacă AP-ul nu este gestionat centralizat de niciun echipament, atunci denumirea implicită a rețelei Wi-Fi este de tipul **IP-COM_XXXXXX** (unde XXXXXX sunt ultimele șase cifre ale adresei MAC de pe eticheta AP-ului).

Utilizare IP-COM ProFi

Înainte de a gestiona centralizat AP-ul din cloud, adoptați mai întâi AP-ul în serviciul de gestionare unificată din cloud folosind aplicația aferentă IP-COM ProFi sau de pe pagina web IP-COM ProFi Cloud

(<https://imsen.ip-com.com.cn>). Pentru mai multe detalii, consultați documentele din **Help Center** (Centrul de ajutor) pentru IP-COM ProFi.

Metoda 1: Adăugare AP prin Wi-Fi folosind aplicația IP-COM ProFi

1. Obțineți aplicația **IP-COM ProFi** din **Google Play**, **App Store** sau scanând codul QR.



Sau



IP-COM ProFi

2. Conectați dispozitivul dvs. mobil la Wi-Fi-ul emis de AP.

3. Deschideți aplicația IP-COM ProFi și alegeți un proiect existent sau creați unul nou.

4. Atingeți fereastra pop-up care arată că AP-ul este detectat și adăugați-l la proiect.

Dacă fereastra pop-up nu apare, atingeți **+** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Metoda 2: Adăugare AP cu Codul cloud unic

1. Găsiți **Unique Cloud Code** (Cod cloud unic) găsit în aplicația sau platforma web IP-COM ProFi.

2. Consultați secțiunea **Accesare interfață locală web gestionare AP** pentru a vă conecta la interfața locală de gestionare a AP-ului, apoi activați Cloud Maintenance din meniul aferent și introduceți codul unic de cloud în câmpul **Unique Cloud Code**. Asigurați-vă că AP-ul are acces la internet.

3. Apoi, de data asta din IP-COM ProFi, accesați meniul **Device-joining Alert** (Alertă conectare echipamente), selectați AP-ul și adăugați-l la un proiect.

Accesare interfață locală web gestionare AP

1. Conectați dispozitivul dvs. la rețeaua Wi-Fi emisă de AP.



Sfaturi

- Ignorați mesajele care vă informează că rețeaua Wi-Fi este **nesecurizată** sau că nu are acces la internet. Asigurați-vă că dispozitivul dvs. rămâne conectat la rețeaua Wi-Fi emisă de AP.
- Pentru confidențialitate și securitate, ulterior, setați un nume și o parolă nouă pentru Wi-Fi dar și o parolă de acces la interfața de gestionare a AP-ului.

2. Porniți un browser web și introduceți **http://ipcwifi.com** în bara de adrese.

Această adresă e accesibilă doar din rețeaua locală (LAN).

3. Urmați instrucțiunile din pagină pentru configurarea inițială a AP-ului.

Utilizare controler hardware de AP-uri IP-COM

Puteți utiliza echipamente de rețea care pot controla centralizat AP-urile IP-COM detectate în rețeaua locală, precum controlere hardware dedicate sau routere cu control de AP-uri. Dacă există un astfel de controler IP-COM în LAN, puteți gestiona AP-urile în loturi într-un mod centralizat. Pentru detalii, obțineți manualele pentru echipamentele de control de AP-uri pe **www.ip-com.com.cn/ro**.

Utilizare IP-COM ProFi Software Controller




NOTA

Metoda se aplică numai AP-urilor care au în denumire **Pro** sau **iUAP**.

Accesați **www.ip-com.com.cn/ro** pentru a descărca și instala IP-COM ProFi Software Controller pe computer. Pentru detalii, consultați ghidul de utilizare al IP-COM ProFi Software Controller de pe **www.ip-com.com.cn/ro**.

I. Мрежова топология



(Pro-7-LR използван например. Окабеляването на други модели е подобно, независимо от външния им вид.)

II. Конфигуриране на AP



Съвети

- Уверете се, че интернетът, в който е разположена AP, е свързан.
- Ако AP се управлява от AP контролер или маршрутизатор, влезте в уеб интерфейса на контролера или маршрутизатора, за да видите Wi-Fi името и паролата на AP. Ако AP не се управлява от никакво мрежово устройство, Wi-Fi има само Wi-Fi име по подразбиране **IP-COM_XXXXXX** (XXXXXX са последните шест цифри на MAC адреса върху етикета на AP).

Използвайте облака IP-COM ProFi

Преди да управлявате AP в облака, първо добавете AP към приложението IP-COM ProFi или IP-COM ProFi Cloud (<https://imsen.ip-com.com.cn>). За повече подробности вижте помощния документ в Help Center (Център за помощ) на IP-COM ProFi App или IP-COM ProFi Cloud.

Метод 1: Добавяне на AP през Wi-Fi

1. Вземете приложението **IP-COM ProFi** от **Google Play**, **App Store** или QR код.



Или



IP-COM ProFi

2. Свържете мобилното си устройство към Wi-Fi на точката за достъп.
3. Отворете приложението и докоснете съществуващ проект или създайте нов проект.
4. Докоснете изскачащия прозорец, който показва, че AP е открита, и я добавете към проекта.

Ако изскачащият прозорец не се появи, докоснете **+** и следвайте инструкциите на екрана.

Метод 2: Добавяне на AP с уникален облачен код

1. Вземете **Unique Cloud Code** (Уникален код на облака) от приложението IP-COM ProFi или IP-COM ProFi Cloud.
2. Вижте **Използвайте уеб браузър**, за да влезете в уеб интерфейса на AP, активирайте поддръжката на облака и поставете **Unique Cloud Code** (Уникален код на облака).
3. Добавете AP към проекта чрез **Device-joining Alert** (Сигнал за присъединяване на устройство) на IP-COM ProFi App или IP-COM ProFi Cloud.

Използвайте уеб браузър

1. Свържете вашето устройство с Wi-Fi към Wi-Fi на точката за достъп.



Съвети

- Ако на страницата се появи подкана **Необезпечена мрежа**, игнорирайте я.
- За защита на личните данни и сигурността, незабавно задайте ново име и парола за вашата Wi-Fi.

2. Стартирайте уеб браузър и въведете **http://ipcwifi.com** в адресната лента.

3. Следвайте инструкциите на екрана за първоначално влизане в системата.

Използване на хардуерен контролер IP-COM

Хардуерният контролер IP-COM е контролер за AP на IP-COM или маршрутизатор IP-COM с функция за управление на AP. Ако в локалната мрежа има хардуерен контролер IP-COM, можете да управлявате AP в партии, като използвате хардуерния контролер. За подробности вземете ръководството за потребителя на хардуерния контролер на модела на **www.ip-com.com.cn**.

Използване на ProFi софтуерен контролер




ЗАБЕЛЕЖКА

Методът е приложим само за AP с име **Pro** или **iUAP**.

Посетете **www.ip-com.com.cn**, за да изтеглите софтуерния контролер ProFi на вашия компютър за управление. За подробности вземете ръководството за потребителя на ProFi софтуерен контролер на **www.ip-com.com.cn**.

I. Topologia sieci



(Pro-7-LR używany np. Okablowanie innych modeli jest podobne niezależnie od ich wyglądu.)

II. Konfiguracja AP



Wskazówki

- Upewnij się czy połączenie z Internetem, do którego jest podłączony punkt dostępowy (AP), jest sprawne.
- Jeśli punkt dostępowy (AP) jest zarządzany przez kontroler AP lub router, zaloguj się do interfejsu kontrolera lub routera, aby wyświetlić nazwę Wi-Fi i hasło punktu dostępowego. Jeśli punkt dostępowy nie jest zarządzany przez żadne urządzenie sieciowe, sieć Wi-Fi ma domyślną nazwę Wi-Fi **IP-COM_XXXXXX** (XXXXXX to ostatnie sześć cyfr adresu MAC na etykiecie punktu dostępowego (AP)).

Korzystanie z chmury IP-COM ProFi

Przed zarządzaniem punktem dostępowym (AP) w chmurze należy najpierw dodać punkt dostępowy do aplikacji IP-COM ProFi lub IP-COM ProFi Cloud (<https://imsen.ip-com.com.cn>). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokument pomocy w **Help Center** (Centrum pomocy) aplikacji IP-COM ProFi lub IP-COM ProFi Cloud.

Metoda 1: Dodaj punkt dostępowy (AP) przez Wi-Fi

1. Pobierz aplikację **IP-COM ProFi** z **Google Play**, **App Store** lub używając kodu QR.



Lub



IP-COM ProFi

2. Podłącz urządzenie mobilne do Wi-Fi punktu dostępowego (AP).
3. Otwórz aplikację i wybierz istniejący projekt lub utwórz nowy.
4. Dotknij wyskakujące okienko z informacją o wykryciu punktu dostępowego (AP) i dodaj go do projektu.

Jeśli wyskakujące okienko nie pojawi się, dotknij **+** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Metoda 2: Dodawanie punktu dostępowego (AP) za pomocą unikalnego kodu chmury (Unique Cloud Code).

1. Pobierz **Unique Cloud Code** (Unikalny kod chmury) z aplikacji IP-COM ProFi lub IP-COM ProFi Cloud.
2. Skorzystaj z sekcji **Logowanie za pomocą przeglądarki internetowej** tej instrukcji, aby zalogować się do interfejsu internetowego punktu dostępowego. Po zalogowaniu włącz funkcję Cloud Maintenance i wpisz **Unique Cloud Code** (Unikalny kod chmury).

3. Dodaj punkt dostępowy do projektu poprzez **Device-joining Alert** (Alert łączenia urządzeń) w IP-COM ProFi App lub IP-COM ProFi Cloud.

Logowanie za pomocą przeglądarki internetowej

1. Podłącz urządzenie obsługujące Wi-Fi do sieci Wi-Fi punktu dostępowego (AP).



Wskazówki

- Jeśli na stronie pojawi się komunikat **Niezabezpieczona sieć**, zignoruj go.
- W celu zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa należy niezwłocznie ustawić nową nazwę i hasło dla sieci Wi-Fi punktu dostępowego.

2. Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz **http://ipcwifi.com** w pasku adresu.

3. Aby się zalogować, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Korzystanie z kontrolera sprzętowego IP-COM

Kontroler sprzętowy IP-COM, to kontroler AP IP-COM lub router IP-COM z funkcją zarządzania AP. Jeśli w sieci LAN znajduje się kontroler sprzętowy IP-COM, można za jego pomocą zarządzać punktami dostępowymi (AP) w partiach. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi kontrolera sprzętowego danego modelu na stronie **www.ip-com.com.cn**.

Korzystanie z sterownika oprogramowania ProFi




UWAGA

Metoda ta ma zastosowanie tylko do punktów dostępowych o nazwie **Pro** lub **iUAP**.

Odwiedź stronę **www.ip-com.com.cn**, aby pobrać sterownik oprogramowania ProFi na komputer w celu zarządzania. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania sterownika oprogramowania ProFi na stronie **www.ip-com.com.cn**.

I. Topologie sítí



(Pro-7-LR se používá např. Zapojení jiných modelů je podobné bez ohledu na jejich vzhled.)

II. Konfigurace přístupových bodů



Tipy

- Ujistěte se, že je internet, na kterém je přístupový bod nasazen, připojen.
- Pokud je přístupový bod spravován řadičem nebo směrovačem, přihlaste se do webového uživatelského rozhraní řadiče nebo směrovače a zobrazte název a heslo Wi-Fi přístupového bodu. Pokud AP není spravováno žádným síťovým zařízením, má pouze výchozí název Wi-Fi **IP-COM_XXXXXX** (XXXXXX je posledních šest číslic adresy MAC na štítku AP).

Použití cloudu IP-COM ProFi

Před správou AP v cloudu přidejte AP nejprve do aplikace IP-COM ProFi nebo do služby IP-COM ProFi Cloud (<https://imsen.ip-com.com.cn>). Další podrobnosti naleznete v dokumentu nápovědy v **Help Center** (Centru nápovědy) aplikace IP-COM ProFi App nebo IP-COM ProFi Cloud.

Metoda 1: Přidání přístupového bodu přes Wi-Fi

1. Získejte aplikaci **IP-COM ProFi** z **Google Play**, **App Store** nebo QR kódu.



Nebo



IP-COM ProFi

2. Připojte mobilní zařízení k Wi-Fi přístupového bodu.
3. Otevřete aplikaci a klepněte na existující projekt nebo vytvořte nový.
4. Klepněte na vyskakovací okno, které zobrazuje, že je AP detekován, a přidejte jej do projektu.

Pokud se vyskakovací okno nezobrazí, klepněte na **+** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Metoda 2: Přidání přístupového bodu pomocí jedinečného kódu Cloud

1. Získejte **Unique Cloud Code** (Jedinečný kód Cloud) z aplikace IP-COM ProFi nebo IP-COM ProFi Cloud.
2. Podle části **Použijte webový prohlížeč** se přihlaste do webového uživatelského rozhraní AP, povolte funkci Cloud Maintenance a vložte **Unique Cloud Code** (Jedinečný kód Cloud).
3. Přidejte AP do projektu prostřednictvím **Device-joining Alert** (Upozornění na připojení zařízení) v aplikaci IP-COM ProFi App nebo IP-COM ProFi Cloud.

Použijte webový prohlížeč

1. Připojte zařízení s podporou Wi-Fi k síti Wi-Fi přístupového bodu.



Tipy

- Pokud se na stránce zobrazí výzva **Nezabezpečená síť**, ignorujte ji.
- Z důvodu ochrany soukromí a zabezpečení ihned nastavte nové jméno a heslo pro Wi-Fi.

2. Spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte adresu

<http://ipcwifi.com>.

3. Při prvním přihlášení postupujte podle pokynů na obrazovce.

Použití hardwarového ovladače IP-COM

Hardwarový řadič IP-COM je řadič IP-COM AP nebo směrovač IP-COM s funkcí správy AP. Pokud je v síti LAN hardwarový řadič IP-COM, můžete AP spravovat dávkově pomocí hardwarového řadiče. Podrobnosti získáte v uživatelské příručce hardwarového řadiče daného modelu na adrese **www.ip-com.com.cn**.

Použití softwarového ovladače ProFi




POZNÁMKA

Metoda platí pouze pro přístupové body s názvem **Pro** nebo **iUAP**.

Navštivte **www.ip-com.com.cn** a stáhněte si softwarový ovladač ProFi do svého počítače pro správu. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce softwarového ovladače ProFi na adrese **www.ip-com.com.cn**.

I. Topologija mreže



(Pro-7-LR koristi se kao primjer. Ožičenje ostalih modela je slično, bez obzira na njihov izgled.)

II. Konfigurirajte AP (pristupnu točku)



Savjeti

- Provjerite je li internet na kojem je postavljen AP povezan.
- Ako AP-om upravlja AP kontroler ili usmjerivač, prijavite se na web sučelje kontrolera ili usmjerivača kako biste vidjeli Wi-Fi naziv i lozinku AP-a. Ako AP-om ne upravlja niti jedan mrežni uređaj, Wi-Fi ima samo zadano Wi-Fi ime **IP-COM_XXXXXX** (XXXXXX je zadnjih šest znamenki MAC adrese na oznaci AP-a).

Koristite IP-COM ProFi oblak

Prije upravljanja AP-om u oblaku, prvo dodajte AP u aplikaciju IP-COM ProFi ili IP-COM ProFi Cloud (<https://imsen.ip-com.com.cn>). Za više pojedinosti pogledajte dokument pomoći u **Help Center** (Centar za pomoć) aplikacije IP-COM ProFi ili IP-COM ProFi Cloud.

Metoda 1: Dodajte AP preko Wi-Fi mreže

1. Nabavite **IP-COM ProFi** s **Google Play**, **App Store** ili QR koda.



ili



IP-COM ProFi

2. Povežite svoj mobilni uređaj na Wi-Fi AP.
3. Otvorite aplikaciju i dodirnite postojeći projekt ili izradite novi.
4. Dodirnite skočni prozor koji pokazuje da je AP otkriven i dodajte ga u projekt.

Ako se skočni prozor ne pojavi, dodirnite  i slijedite upute na zaslonu.

Metoda 2: Dodajte AP s jedinstvenim kodom u oblaku

1. Nabavite **Unique Cloud Code** (Jedinstveni kod Cloud) iz aplikacije IP-COM ProFi ili IP-COM ProFi Cloud.
2. Pogledajte **Koristite web preglednik** za prijavu na web sučelje AP-a, omogućite održavanje oblaka i zalijepite **Unique Cloud Code** (Jedinstveni kod Cloud).
3. Dodajte AP projektu putem **Device-joining Alert** (Upozorenje o pridruživanju uređaja) na IP-COM ProFi App ili IP-COM ProFi Cloud.

Koristite web preglednik

1. Povežite svoj uređaj s omogućenom Wi-Fi mrežom na Wi-Fi pristupnu točku.



Savjeti

- Ako se na stranici pojavi upit **Nezaštićena mreža**, zanemarite ga.
- Radi privatnosti i sigurnosti, odmah postavite novo ime i lozinku za svoj Wi-Fi.

2. Pokrenite web preglednik i unesite **http://ipcwifi.com** u adresnu traku.

3. Slijedite upute na zaslonu za početnu prijavu.

Koristite IP-COM hardverski kontroler

IP-COM hardverski kontroler je IP-COM AP kontroler ili IP-COM usmjerivač s funkcijom upravljanja AP-om. Ako postoji IP-COM hardverski kontroler u LAN-u, možete upravljati AP-ovima u serijama pomoću hardverskog kontrolera. Za pojedinosti potražite korisnički priručnik hardverskog upravljača modela na **www.ip-com.com.cn**.

Koristite ProFi softverskog kontrolera




NAPOMENA

Metoda je primjenjiva samo na AP-ove imenovane s **Pro** ili **iUAP**.

Posjetite **www.ip-com.com.cn** da biste na računalo preuzeli ProFi softverski kontroler za upravljanje. Za detalje potražite korisnički priručnik ProFi softverskog kontrolera na **www.ip-com.com.cn**.

I. Netværkstopologi



(Pro-7-LR brugt f.eks. Ledninger af andre modeller er ens uanset deres udseende.)

II. Konfigurer AP'et



Tip

- Sørg for, at der er forbindelse til internettet, hvor AP'et er placeret.
- Hvis AP'et administreres af AP-controlleren eller -routeren, skal du logge ind på controllerens eller routerens web-brugerflade for at se AP'ets Wi-Fi-navn og adgangskode. Hvis AP'et ikke administreres af nogen netværksenhed, har Wi-Fi'et kun standard Wi-Fi-navnet **IP-COM_XXXXXX** (XXXXXX er de sidste seks cifre i MAC-adressen på AP-etiketten).

Brug IP-COM ProFi cloud

Før du administrerer AP'et i skyen, skal du først tilføje AP'et til IP-COM ProFi App eller IP-COM ProFi Cloud (<https://imsen.ip-com.com.cn>). For flere detaljer, se hjælpedokumentet i Help Center (Hjælpecenter) for IP-COM ProFi App eller IP-COM ProFi Cloud.

Metode 1: Tilføj AP'et via Wi-Fi

1. Hent **IP-COM ProFi** fra **Google Play**, **App Store** eller QR-koden.



Eller



IP-COM ProFi

2. Tilslut din mobile enhed til AP'ets Wi-Fi.

3. Åbn appen, og tryk på et eksisterende projekt, eller opret et nyt.

4. Tryk på pop op-vinduet, der viser, at AP'et er fundet, og tilføj det til projektet.

Hvis pop op-vinduet ikke vises, skal du trykke på **+** og følge instruktionerne på skærmen.

Metode 2: Tilføj AP'en med unik cloud-kode

1. Hent **Unique Cloud Code** (Unik cloud-kode) fra IP-COM ProFi App eller IP-COM ProFi Cloud.

2. Se **Brug webbrowser** for at logge ind på AP'ets webgrænseflade, aktivere Cloud Maintenance og indsætte **Unique Cloud Code** (Unik cloud-kode).

3. Føj AP'en til projektet via **Device-joining Alert** (Advarsel om sammenføjning af enheder) på IP-COM ProFi App eller IP-COM ProFi Cloud.

Brug webbrowser

1. Slut din Wi-Fi-aktiverede enhed til AP'ets Wi-Fi.



Tip

- Hvis der står **Usikret netværk** på siden, skal du ignorere det.
- Af hensyn til privatlivets fred og sikkerhed skal du straks indstille et nyt navn og en ny adgangskode til dit Wi-Fi.

2. Start en webbrowser, og indtast **http://ipcwifi.com** i adresselinjen.

3. Følg instruktionerne på skærmen for første login.

Brug IP-COM-hardwarecontroller

IP-COM-hardwarecontroller er en IP-COM AP-controller eller IP-COM-router med AP-styringsfunktion. Hvis der er en IP-COM-hardwarecontroller i LAN'et, kan du administrere AP'erne i grupper ved hjælp af hardwarecontrolleren. Få flere oplysninger i brugervejledningen til hardwarecontrolleren for den pågældende model på **www.ip-com.com.cn**.

Brug ProFi Software Controller




BEMÆRK

Metoden gælder kun for AP'er, der er navngivet med **Pro** eller **iUAP**.

Besøg **www.ip-com.com.cn** for at downloade ProFi Software Controller til din computer til administration. Du kan få flere oplysninger i brugervejledningen til ProFi Software Controller på **www.ip-com.com.cn**.

I. Netwerk topologie



(Pro-7-LR bijvoorbeeld gebruikt. De bedrading van andere modellen is vergelijkbaar, ongeacht hun uiterlijk.)

II. Configureer het AP



Tips

- Zorg ervoor dat er verbinding is met het internet waar het AP is geïnstalleerd.
- Als het AP wordt beheerd door de AP controller of router, log dan in op de web UI van de controller of router om de Wi-Fi naam en wachtwoord van het AP te bekijken. Als het AP niet wordt beheerd door een netwerkapparaat, heeft de Wi-Fi alleen een standaard Wi-Fi naam **IP-COM_XXXXXX** (XXXXXX zijn de laatste zes cijfers van het MAC-adres op het label van het AP).

IP-COM ProFi cloud gebruiken

Voordat je het AP in de cloud gaat beheren, moet je het AP eerst toevoegen aan de IP-COM ProFi App of IP-COM ProFi Cloud

(<https://imsen.ip-com.com.cn>).

Voor meer details, zie helpdocument in **Help Center** (Helpcentrum) van IP-COM ProFi App of IP-COM ProFi Cloud.

Methode 1: Het AP toevoegen via Wi-Fi

1. Haal de IP-COM ProFi uit Google Play, App Store of QR-code.



Of



IP-COM ProFi

2. Verbind je mobiele apparaat met de Wi-Fi van het AP.

3. Open de App en tik op een bestaand project of maak een nieuw project aan.

4. Tik op het pop-upvenster dat aangeeft dat het AP is gedetecteerd en voeg het toe aan het project.

Als het pop-upvenster niet verschijnt, tik dan op  en volg de instructies op het scherm.

Methode 2: Het AP toevoegen met unieke cloudcode

1. Verkrijg de **Unique Cloud Code** (Unieke Cloud Code) van de IP-COM ProFi App of IP-COM ProFi Cloud.

2. Raadpleeg **Gebruik webbrowser** om in te loggen op de web UI van het AP, schakel Cloudonderhoud in en plak de **Unique Cloud Code** (Unieke Cloud Code).

3. Voeg het AP toe aan het project via **Device-joining Alert**

(Waarschuwing voor apparaatkoppeling) op IP-COM ProFi App of IP-COM ProFi Cloud.

Gebruik webbrowser

1. Sluit je Wi-Fi-apparaat aan op de Wi-Fi van het AP.



Tips

- Als **Onbeveiligd netwerk** op de pagina wordt weergegeven, negeer dit dan.
- Stel voor je privacy en veiligheid snel een nieuwe naam en wachtwoord in voor je Wi-Fi.

2. Start een webbrowser en voer **http://ipcwifi.com** in de adresbalk in.

3. Volg de instructies op het scherm voor de eerste aanmelding.

IP-COM-hardwarecontroller gebruiken

IP-COM hardware controller is een IP-COM AP controller of IP-COM router met AP management functie. Als er een IP-COM hardware controller in het LAN is, kunt u de AP's in batches beheren met de hardware controller. Voor details, zie de gebruikershandleiding van de hardware controller van het model op **www.ip-com.com.cn**.

ProFi-sofwareregelaar gebruiken




OPMERKING

De methode is alleen van toepassing op AP's met de naam **Pro** of **iUAP**.

Ga naar **www.ip-com.com.cn** om de ProFi-sofwareregelaar te downloaden naar uw computer voor beheer. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van de ProFi-sofwareregelaar op **www.ip-com.com.cn**.

I. võrgu tüpoloogia



(Pro-7-LR kasutatakse näiteks. Muude mudelite juhtmestik on sarnane, sõltumata nende välimusest.)

II. AP seadistamine



Näpunäited

- Veenduge, et internet, kuhu AP on paigaldatud, on ühendatud.
- Kui pääsupunkti haldab pääsupunkti kontrolleri või ruuter, logige sisse kontrolleri või ruuteri veebi kasutajaliidesesse, et vaadata pääsupunkti Wi-Fi nime ja parooli. Kui AP-d ei hallata ühegi võrguseadme poolt, on Wi-Fi-ühendusel ainult vaikimisi Wi-Fi nimi **IP-COM_XXXXXX** (XXXXXX on AP-sildil oleva MAC-aadressi kuus viimast numbrit).

Kasutage IP-COM ProFi pilve

Enne AP-i haldamist pilves lisage AP kõigepealt IP-COM ProFi rakendusse või IP-COM ProFi Cloudi (<https://imsen.ip-com.com.cn>). Lisateavet leiate IP-COM ProFi Appi või IP-COM ProFi Cloudi abidokumendist **Help Center** (Abikeskus).

Meetod 1: AP lisamine üle Wi-Fi

1. Hankige **IP-COM ProFi Google Play**'st, **App Store**'ist või QR-koodiga.



Või



IP-COM ProFi

2. Ühendage oma mobiilse seade AP Wi-Fi-sse.
3. Avage rakendus ja koputage olemasolevat projekti või looge uus projekt.
4. Puudutage hüpikakent, mis näitab, et AP on tuvastatud, ja lisage see projekti.

Kui hüpikaken ei ilmu, koputage **+** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Meetod 2: lisage AP unikaalse pilvekoodiga

1. Hankige **Unique Cloud Code** (Unikaalne pilvekood) IP-COM ProFi rakendusest või IP-COM ProFi Cloudist.
2. Vt **Kasutage veebibrauserit**, et siseneda AP veebi kasutajaliidesesse, lubada pilvihooldus ja sisestada **Unique Cloud Code** (Unikaalne pilvekood).
3. Lisage AP projekti läbi **Device-joining Alert** (Seadme ühendamise hoiatus) IP-COM ProFi Appi või IP-COM ProFi Cloudi kaudu.

Kasutage veebibrauserit

1. Ühendage oma Wi-Fi-võimeline seade AP-i Wi-Fi-ühendusega.



Näpunäited

- Kui lehel kuvatakse **Turvaline võrk**, ignoreerige seda.
- Privaatsuse ja turvalisuse tagamiseks määrake Wi-Fi jaoks kohe uus nimi ja parool.

2. Käivitage veebilehitseja ja sisestage aadressiribale **<http://ipcwifi.com>**.

3. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid esialgse sisselogimise kohta.

Kasutage IP-COM riistvara kontrolleri

IP-COM riistvarakontroller on IP-COM AP-kontroller või IP-COM ruuter, millel on AP-haldusfunktsioon. Kui LANis on IP-COM riistvarakontroller, saate riistvarakontrolleriga hallata APsid partiidena. Üksikasjalikumaid andmeid saate riistvara kontrolleri mudeli kasutusjuhendist aadressil **www.ip-com.com.cn**.

Kasutage ProFi tarkvara kontrolleri




MÄRKUS

Meetodit saab kasutada ainult **Pro** või **iUAP** nime kandvate juurdepääsupunktide puhul.

Külastage ProFi tarkvara kontrolleri halduse arvutisse alla laadimiseks lehte **www.ip-com.com.cn**. Üksikasjalikumaid andmeid leiate ProFi tarkvara kontrolleri kasutusjuhendist aadressil **www.ip-com.com.cn**.

I. Verkkotopologia



(Käytetään esimerkiksi Pro-7-LR:tä. Muiden mallien johdotus on samanlainen niiden ulkonäöstä riippumatta.)

II. Määritä AP



Vinkejä

- Varmista, että internet, johon AP on asennettu, on yhteydessä.
- Jos AP:tä hallinnoidaan AP-ohjaimella tai reitittimellä, kirjautu sisään ohjaimen tai reitittimen web-käyttöliittymään nähdäksesi AP:n Wi-Fi-nimen ja salasanan. Jos AP:tä ei hallinnoi mikään verkkolaite, Wi-Fi:llä on vain oletusarvoinen Wi-Fi-nimi **IP-COM_XXXXXX** (XXXXXX on AP:n etiketissä olevan MAC-osoitteen kuusi viimeistä numeroa).

Käytä IP-COM ProFi -pilvipalvelua

Ennen kuin hallitset AP:tä pilvipalvelussa, lisää AP ensin IP-COM ProFi -sovellukseen tai IP-COM ProFi Cloudiin (<https://imsen.ip-com.com.cn>). Lisätietoja on IP-COM ProFi Appin tai IP-COM ProFi Cloudin ohjeasiakirjassa **Help Center** (Ohjekeskus).

Menetelmä 1: AP:n lisääminen Wi-Fi-yhteyden kautta

1. Hanki **IP-COM ProFi** Google Play, App Store tai QR-koodilla.



Tai



IP-COM ProFi

2. Yhdistä mobiililaitteesi AP:n Wi-Fi-yhteyteen.
3. Avaa sovellus ja napauta olemassa olevaa projektia tai luo uusi projekti.
4. Napauta ponnahdusikkunaa, joka näyttää, että AP on havaittu, ja lisää se projektiin.

Jos ponnahdusikkuna ei tule näkyviin, napauta  ja noudata näytön ohjeita.

Menetelmä 2: AP:n lisääminen ainutlaatuisella pilvikoodilla

1. Hanki **Unique Cloud Code** (Ainutlaatuinen pilvikoodi) IP-COM ProFi Appista tai IP-COM ProFi Cloudista.
2. Katso **Käytä web-selainta** kirjautuaksesi AP:n web-käyttöliittymään, ota Cloud Maintenance käyttöön ja liitä **Unique Cloud Code** (Ainutlaatuinen pilvikoodi).
3. Lisää AP projektiin **Device-joining Alert** (Laitteen yhdistämishälytys) kautta IP-COM ProFi Appissa tai IP-COM ProFi Cloudissa.

Käytä web-selainta

1. Yhdistä Wi-Fi-yhteydellä varustettu laite AP:n Wi-Fi-yhteyteen.



Vinkkejä

- Jos **Suojaamaton verkko**-kehote tulee sivulle, jätä se huomiotta.
- Aseta Wi-Fi:lle pikaisesti uusi nimi ja salasana yksityisyyden ja turvallisuuden vuoksi.

2. Käynnistä verkkoselain ja kirjoita osoiteriville **http://ipcwifi.com**.

3. Seuraa näytön ohjeita ensimmäiseen kirjautumiseen.

Käytä IP-COM-laiteohjainta

IP-COM-laiteohjain on IP-COM AP-ohjain tai IP-COM-reititin, jossa on AP-hallintatoiminto. Jos lähiverkossa on IP-COM-laiteohjain, voit hallita AP:itä erissä käyttämällä laiteohjainta. Lisätietoja saat mallin laitteisto-ohjaimen käyttöoppaasta osoitteesta **www.ip-com.com.cn**.

Käytä ProFi-ohjelmistoohjaimen




HUOMAUTUS

Menetelmää voidaan soveltaa vain **Pro-** tai **iUAP**-nimellä nimettyihin AP-laitteisiin.

Vieraile osoitteessa **www.ip-com.com.cn** ladataksesi ProFi Software Controllerin tietokoneellesi hallintaa varten. Lisätietoja on ProFi-ohjelmistoohjaimen -ohjelmiston käyttöoppaassa osoitteessa **www.ip-com.com.cn**.

I. Τοπολογία δικτύου

Απομακρυσμένη Πρόσβαση στον
Ελεγκτή Λογισμικού ProFi



(Το Pro-7-LR χρησιμοποιείται για παράδειγμα.

Η καλωδίωση και των άλλων μοντέλων είναι παρόμοια, ανεξάρτητα από την εμφάνισή τους.)

II. Διαμόρφωση του AP



Συμβουλές

- Βεβαιωθείτε ότι το διαδίκτυο στο οποίο έχει αναπτυχθεί το AP είναι συνδεδεμένο.
- Εάν η διαχείριση του AP γίνεται από τον ελεγκτή AP ή το δρομολογητή, συνδεθείτε στο web UI του ελεγκτή ή του δρομολογητή για να δείτε το όνομα Wi-Fi και τον κωδικό πρόσβασης του AP. Εάν το AP δεν διαχειρίζεται από καμία συσκευή δικτύου, το Wi-Fi έχει μόνο ένα προεπιλεγμένο όνομα Wi-Fi **IP-COM_XXXXXX** (το XXXXXX είναι τα τελευταία έξι ψηφία της διεύθυνσης MAC στην ετικέτα του AP).

Χρήση του cloud IP-COM ProFi

Πριν από τη διαχείριση του AP στο cloud, προσθέστε πρώτα το AP στην εφαρμογή IP-COM ProFi App ή στο IP-COM ProFi Cloud (<https://imsen.ip-com.com.cn>). Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο έγγραφο βοήθειας στο **Help Center** (Κέντρο βοήθειας) του IP-COM ProFi App ή του IP-COM ProFi Cloud.

Μέθοδος 1: Προσθήκη του AP μέσω Wi-Fi

1. Αποκτήστε το **IP-COM ProFi** από το **Google Play**, το **App Store** ή τον κωδικό QR.



ή



IP-COM ProFi

2. Συνδέστε την κινητή συσκευή σας στο Wi-Fi του AP.
3. Ανοίξτε την εφαρμογή και πατήστε ένα υπάρχον έργο ή δημιουργήστε ένα νέο.
4. Πατήστε το αναδυόμενο παράθυρο που δείχνει ότι το AP έχει εντοπιστεί και προσθέστε το στο έργο.

Αν δεν εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο, πατήστε **+** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Μέθοδος 2: Προσθήκη του AP με μοναδικό κωδικό Cloud

1. Αποκτήστε τον **Unique Cloud Code** (Μοναδικό κωδικό Cloud) από την εφαρμογή IP-COM ProFi App ή το IP-COM ProFi Cloud.
2. Ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση του προγράμματος περιήγησης στο Web** για να συνδεθείτε στο web UI του AP, να ενεργοποιήσετε τη Συντήρηση Cloud και να επικολλήσετε τον **Unique Cloud Code** (Μοναδικό κωδικό Cloud).

3. Προσθέστε το AP στο έργο μέσω της **Device-joining Alert** (ειδοποίησης σύνδεσης συσκευής) στο IP-COM ProFi App ή στο IP-COM ProFi Cloud.

Χρήση του προγράμματος περιήγησης στο Web

1. Συνδέστε τη συσκευή σας με δυνατότητα Wi-Fi στο Wi-Fi του AP.



Συμβουλές

- Εάν στη σελίδα εμφανιστεί η ένδειξη **Μη ασφαλές δίκτυο**, αγνοήστε την.
- Για λόγους απορρήτου και ασφάλειας, ορίστε αμέσως ένα νέο όνομα και κωδικό πρόσβασης για το Wi-Fi σας.

2. Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web και πληκτρολογήστε **http://ipcwifi.com** στη γραμμή διευθύνσεων.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για την αρχική σύνδεση.

Χρήση του ελεγκτή υλικού IP-COM

Ο ελεγκτής υλικού IP-COM είναι ένας ελεγκτής AP της IP-COM ή ένας δρομολογητής IP-COM με λειτουργία διαχείρισης AP. Εάν υπάρχει ελεγκτής υλικού IP-COM στο τοπικό δίκτυο, μπορείτε να διαχειριστείτε τα AP σε παρτίδες χρησιμοποιώντας τον ελεγκτή υλικού. Για λεπτομέρειες, λάβετε τον οδηγό χρήσης του ελεγκτή υλικού του μοντέλου στη διεύθυνση **www.ip-com.com.cn**.

Χρήση του Ελεγκτή Λογισμικού ProFi



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η μέθοδος εφαρμόζεται μόνο σε AP που φέρουν την ονομασία **Pro** ή **iUAP**.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα **www.ip-com.com.cn** για να κάνετε λήψη του Ελεγκτή Λογισμικού ProFi στον υπολογιστή σας για διαχείριση. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του Ελεγκτή Λογισμικού ProFi στη διεύθυνση **www.ip-com.com.cn**.

I. Hálózati topológia

Távoli hozzáférés a ProFi
szoftvervezérlőhöz

IP-COM ProFi
App/Cloud

SDN felhő

IP-COM AP vezérlő

PoE kapcsoló

Router

WAN

Uplink

LAN

Menedzsment számítógép
(ProFi szoftvervezérlő)

Okostelefon

AP

Laptop

(Például a Pro-7-LR-t használják. A többi modell kábelezése hasonló, függetlenül a kinézetüktől.)

II. Konfigurálja az AP-t



Tippek

- Győződjön meg arról, hogy az internethez, ahol az AP telepítve van, csatlakozik.
- Ha az AP-t az AP-vezérlő vagy útválasztó kezeli, jelentkezzen be a vezérlő vagy útválasztó webes felhasználói felületére, hogy megtekinthesse az AP Wi-Fi nevét és jelszavát. Ha az AP-t nem kezeli semmilyen hálózati eszköz, a Wi-Fi csak egy alapértelmezett Wi-Fi névvel rendelkezik: **IP-COM_XXXXXX** (az XXXXXX az AP címkéjén lévő MAC-cím utolsó hat számjegye).

IP-COM ProFi felhő használata

Mielőtt az AP-t a felhőben kezelné, először adja hozzá az AP-t a IP-COM ProFi App vagy a IP-COM ProFi Cloud (<https://imsen.ip-com.com.cn>) alkalmazáshoz. További részletekért lásd a IP-COM ProFi App vagy a IP-COM ProFi Cloud **Help Center** (Súgóközpont) súgó dokumentumát.

1. módszer: Az AP hozzáadása Wi-Fi-n keresztül

1. Szerezze be a **IP-COM ProFi**-t a **Google Play**, az **App Store** vagy a QR-kód segítségével.



Vagy



IP-COM ProFi

2. Csatlakoztassa mobilkészülékét az AP Wi-Fi hálózathoz.
3. Nyissa meg az alkalmazást, és koppintson egy meglévő projektre vagy hozzon létre egy újat.
4. Koppintson a felugró ablakra, amely azt mutatja, hogy a AP-t észlelték, és adja hozzá a projekthez.

Ha a felugró ablak nem jelenik meg, koppintson a **+** elemre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

2. módszer: AP hozzáadása egyedi felhőkóddal

1. Szerezze be az **Unique Cloud Code** (Egyedi felhőkód) a IP-COM ProFi App vagy a IP-COM ProFi Cloud alkalmazásból.
2. A **Használja a webböngészőt** pont szerint jelentkezzen be az AP webes felhasználói felületére, engedélyezze a Felhő-karbantartást, és illessze be a **Unique Cloud Code** (Egyedi felhőkód) kódot.
3. Adja hozzá az AP-t a projekthez a IP-COM ProFi App vagy a IP-COM ProFi Cloud **Device-joining Alert** (Eszközcsatlakozási riasztás) segítségével.

Használja a webböngészőt

1. Csatlakoztassa Wi-Fi-kompatibilis eszközét a hálózati csatlakozó Wi-Fi hálózatahoz.



Tippek

- Ha **Nem biztonságos hálózat** felirat jelenik meg az oldalon, hagyja figyelmen kívül.
- Az adatvédelem és a biztonság érdekében azonnal állítson be új nevet és jelszót a Wi-Fi számára.

2. Indítson el egy webböngészőt, és írja be a címsorba a **http://ipcwifi.com** címet.

3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kezdeti bejelentkezéshez.

IP-COM hardveres vezérlő használata

A IP-COM hardver vezérlő egy IP-COM AP vezérlő vagy IP-COM router AP menedzsment funkcióval. Ha a LAN-ban van IP-COM hardvervezérlő, akkor a hardvervezérlő segítségével csoportosan kezelheti az AP-kat. A részletekért a **www.ip-com.com.cn** weboldalon a modellhez tartozó hardvervezérlő használati útmutatóját találja.

ProFi szoftvervezérlőn használata




JEGYZET

A módszer csak a **Pro** vagy **iUAP** elnevezésű AP-k esetében alkalmazható.

Látogassa meg a **www.ip-com.com.cn** webhelyet, és töltsse le a ProFi Software Controller szoftvert a számítógépére kezelés céljából. A részleteket a ProFi szoftvervezérlőn felhasználói kézikönyvében találja a **www.ip-com.com.cn** oldalon.

I. Tīkla topoloģija



(Pro-7-LR tiek izmantots, piemēram. Citu modeļu elektroinstalācija ir līdzīga neatkarīgi no to izskata.)

II. Konfigurējiet AP



Padomi

- Pārliecinieties, ka internets, kurā izvietots AP, ir savienots.
- Ja AP pārvalda AP kontrolieris vai maršrutētājs, piesakieties kontroliera vai maršrutētāja tīmekļa lietotāja saskarnē, lai apskatītu AP Wi-Fi nosaukumu un paroli. Ja AP nepārvalda neviena tīkla ierīce, Wi-Fi ir tikai noklusējuma Wi-Fi nosaukums **IP-COM_XXXXXX** (XXXXXX ir pēdējie seši MAC adreses cipari uz AP etiķetes).

Izmantojiet IP-COM ProFi mākonī

Pirms AP pārvaldīšanas mākonī, vispirms pievienojiet AP lietotnei IP-COM ProFi App vai IP-COM ProFi Cloud (<https://imsen.ip-com.com.cn>). Sīkāku informāciju skatīt IP-COM ProFi App vai IP-COM ProFi Cloud palīdzības dokumentā **Help Center** (Palīdzības centrs).

1. metode: Pievienojiet AP, izmantojot Wi-Fi

1. Iegūstiet **IP-COM ProFi** no **Google Play**, **App Store** vai QR koda.



Vai



IP-COM ProFi

2. Savienojiet savu mobilo ierīci ar AP Wi-Fi.

3. Atveriet lietotni un pieskarieties esošajam projektam vai izveidojiet jaunu projektu.

4. Pieskarieties uznirstošajam logam, kas parāda, ka AP ir atklāts, un pievienojiet to projektam.

Ja uznirstošais logs netiek parādīts, piesitiet **+** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

2. metode: Pievienojiet AP ar unikālu mākoņa kodu

1. Iegūstiet **Unique Cloud Code** (Unikālais mākoņa kods) no IP-COM ProFi lietotnes vai IP-COM ProFi Cloud.

2. Skatiet sadaļu **Izmantojiet tīmekļa pārlūkprogrammu**, lai pieteiktos AP tīmekļa lietotāja saskarnē, iespējojiet mākoņa uzturēšanu un ielīmējiet **Unique Cloud Code** (Unikālais mākoņa kods).

3. Pievienojiet AP projektam, izmantojot **Device-joining Alert** (Ierīces pievienošanas brīdinājums) IP-COM ProFi App vai IP-COM ProFi Cloud.

Izmantojiet tīmekļa pārlūkprogrammu

1. Savienojiet ierīci ar Wi-Fi savienojumu ar piekļuves punkta Wi-Fi.



Padomi

- Ja lapā parādās informācija **Nenodrošināts tīkls**, ignorējiet to.
- Lai nodrošinātu konfidencialitāti un drošību, nekavējoties iestatiet jaunu Wi-Fi nosaukumu un paroli.

2. Palaidiet tīmekļa pārlūkprogrammu un ievadiet **<http://ipcwifi.com>** adreses joslā.

3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus par sākotnējo pieteikšanos.

Izmantojiet IP-COM aparatūras kontrolieri

IP-COM aparatūras kontrolieris ir IP-COM AP kontrolieris vai IP-COM maršrutētājs ar AP pārvaldības funkciju. Ja lokālajā tīklā ir IP-COM aparatūras kontrolieris, jūs varat pārvaldīt AP partijās, izmantojot aparatūras kontrolieri. Lai iegūtu sīkāku informāciju, saņemiet attiecīgā modeļa aparatūras kontroliera lietotāja rokasgrāmatu vietnē **www.ip-com.com.cn**.


Izmantojiet ProFi programmatūras kontrolieri



PIEZĪME

Šī metode attiecas tikai uz piekļuves punktiem ar nosaukumu **Pro** vai **iUAP**.

Apmeklējiet vietni **www.ip-com.com.cn** lai savā datorā lejupielādētu ProFi programmatūras kontroliera pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet ProFi programmatūras kontrolieri lietotāja rokasgrāmatu vietnē **www.ip-com.com.cn**.



II. Konfigūruoti AP



Patarimai

- Užtikrinkite, kad internetas, prie kurio prijungtas prieigos taškas, būtų prijungtas.
- Jei prieigos tašką valdo prieigos taško valdiklis arba maršrutizatorius, prisijunkite prie valdiklio arba maršrutizatoriaus žiniatinklio vartotojo sąsajos ir peržiūrėkite prieigos taško „Wi-Fi“ vardą ir slaptažodį. Jei AP nevaldo joks tinklo įrenginys, „Wi-Fi“ turi tik numatytąjį „Wi-Fi“ vardą **IP-COM_XXXXXX** (XXXXXX yra paskutiniai šeši MAC adreso, nurodyto AP etiketėje, skaitmenys).

Naudokite „IP-COM ProFi“ debesį

Prieš pradėdami valdyti prieigos tašką debesyje, pirmiausia pridėkite prieigos tašką prie „IP-COM ProFi App“ arba „IP-COM ProFi Cloud“

(<https://imsen.ip-com.com.cn>). Išsamesnės informacijos rasite „IP-COM ProFi App“ arba „IP-COM ProFi Cloud“ pagalbos dokumente **Help Center** (Pagalbos centras).

1 būdas: pridėkite prieigos tašką per „Wi-Fi

1. Gaukite „IP-COM ProFi“ iš „Google Play“, „App Store“ arba QR kodo.



Arba



IP-COM ProFi

2. Prijunkite mobilių įrenginių prie prieigos taško „Wi-Fi“.

3. Atidarykite programėlę ir bakstelėkite esamą projektą arba sukurkite naują.

4. Bakstelėkite iššokantį langą, kuriame rodoma, kad AP aptiktas, ir pridėkite jį prie projekto.

Jei išskylantysis langas nepasirodo, bakstelėkite  ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

2 būdas: Pridėti AP su unikaliu debesies kodu

1. Gaukite **Unique Cloud Code** (Unikalų debesies kodą) iš „IP-COM ProFi App“ arba „IP-COM ProFi Cloud“.

2. Žr. skyrių **Naudokite žiniatinklio naršyklę**, kad prisijungtumėte prie AP žiniatinklio vartotojo sąsajos, įjunkite „Cloud Maintenance“ ir įklijuokite **Unique Cloud Code** (Unikalų debesies kodą).

3. Pridėkite AP prie projekto naudodami **Device-joining Alert** (Įrenginio prijungimo įspėjimas) programoje „IP-COM ProFi App“ arba „IP-COM ProFi Cloud“.

Naudokite žiniatinklio naršyklę

1. Prijunkite „Wi-Fi“ įrenginį prie prieigos taško „Wi-Fi“.



Patarimai

- Jei puslapyje pasirodo užklausa **Neapsaugotas tinklas**, nekreipkite į ją dėmesio.
- Siekdami privatumo ir saugumo, nedelsdami nustatykite naują „Wi-Fi“ vardą ir slaptažodį.

2. Paleiskite interneto naršyklę ir adreso juostoje įveskite **http://ipcwifi.com**.

3. Vykdykite ekrane pateikiamus pirminio prisijungimo nurodymus.

Naudokite „IP-COM“ aparatinės įrangos valdiklį

IP-COM aparatinės įrangos valdiklis – tai „IP-COM“ prieigos taškų valdiklis arba „IP-COM“ maršrutizatorius su prieigos taškų valdymo funkcija. Jei LAN yra „IP-COM“ aparatinės įrangos valdiklis, naudodami aparatinės įrangos valdiklį galite valdyti prieigos taškus partijomis. Išsamesnės informacijos ieškokite **www.ip-com.com.cn** esančiame modelio aparatinės įrangos valdiklio naudotojo vadove.

Naudokite „ProFi Software Controller“ programą




PASTABA

Šis metodas taikomas tik prieigos taškams, pavadintiems „Pro“ arba „iUAP“.

Apsilankykite svetainėje **www.ip-com.com.cn** ir atsisiųskite „ProFi Software Controller“ programinę įrangą į savo kompiuterį, kad galėtumėte ją valdyti. Išsamesnės informacijos rasite „ProFi Software Controller“ naudotojo vadove adresu **www.ip-com.com.cn**.

I. Sieťová topológia



(Pro-7-LR sa používa napr. Pripojenie pre ostatné modely je podobné, bez ohľadu na ich vzhľad.)

II. Nastavenie prístupového bodu (AP)



Tipy

- Uistite sa, že je internet, na ktorom je prístupový bod nasadený, pripojený.
- Ak je AP spravované kontrolérom alebo smerovačom AP, prihláste sa do webového používateľského rozhrania kontroléra alebo smerovača, aby ste zobrazili názov a heslo Wi-Fi AP. Ak AP nie je spravovaný žiadnym sieťovým zariadením, Wi-Fi má len predvolený názov Wi-Fi **IP-COM_XXXXXX** (XXXXXX je posledných šesť číslic adresy MAC na štítku AP).

Používanie cloudu IP-COM ProFi

Pred správou AP v cloude najprv pridajte AP do aplikácie IP-COM ProFi alebo IP-COM ProFi Cloud (<https://imsen.ip-com.com.cn>). Ďalšie podrobnosti nájdete v dokumente pomocníka v **Help Center** (Centre pomoci) aplikácie IP-COM ProFi App alebo IP-COM ProFi Cloud.

Metóda 1: Pridanie AP cez Wi-Fi

1. Získajte aplikáciu **IP-COM ProFi** z **Google Play**, **App Store** alebo QR kódu.



Alebo



IP-COM ProFi

2. Pripojte svoje mobilné zariadenie k sieti Wi-Fi prístupového bodu.
3. Otvorte aplikáciu a klepnite na existujúci projekt alebo vytvorte nový.
4. Klepnite na vyskakovacie okno, v ktorom sa zobrazí, že AP je zistený, a pridajte ho do projektu.

Ak sa vyskakovacie okno nezobrazí, klepnite na **+** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Metóda 2: Pridanie AP s jedinečným kódom Cloud

1. Získajte **Unique Cloud Code** (Jedinečný kód Cloud) z aplikácie IP-COM ProFi alebo IP-COM ProFi Cloud.
2. Podľa časti **Použite webový prehliadač** sa prihláste do webového používateľského rozhrania AP, povoľte funkciu Cloud Maintenance a vložte **Unique Cloud Code** (Jedinečný kód Cloud).
3. Pridajte AP do projektu prostredníctvom **Device-joining Alert** (Upozornenie na pripojenie zariadenia) v aplikácii IP-COM ProFi App alebo IP-COM ProFi Cloud.

Použite webový prehliadač

1. Pripojte zariadenie s podporou Wi-Fi k sieti Wi-Fi prístupového bodu.



Tipy

- Ak sa na stránke zobrazí výzva **Nezabezpečená sieť**, ignorujte ju.
- Kvôli ochrane súkromia a bezpečnosti okamžite nastavte nové meno a heslo pre Wi-Fi.

2. Spustíte webový prehliadač a do adresného riadka zadajte adresu

http://ipcwifi.com.

3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke pre úvodné prihlásenie.

Používanie hardvérového ovládača IP-COM

Hardvérový kontrolér IP-COM je kontrolér IP-COM AP alebo smerovač IP-COM s funkciou správy AP. Ak je v sieti LAN hardvérový kontrolér IP-COM, môžete AP spravovať dávkovo pomocou hardvérového kontroléra. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke hardvérového radiča daného modelu na stránke **www.ip-com.com.cn**.

Používanie ProFi softvérového ovládača




POZNÁMKA

Táto metóda sa vzťahuje len na prístupové body s názvom **Pro** alebo **iUAP**.

Navštívte webovú stránku **www.ip-com.com.cn** a stiahnite si ProFi softvérový ovládač do vášho počítača pre správu. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke ProFi softvérového ovládača na stránke **www.ip-com.com.cn**.

I. nätverkstopologi



(Pro-7-LR används till exempel. Kabeldragning av andra modeller är likartad oavsett utseende.)

II. konfigurera AP



Tips

- Se till att det finns en internetanslutning där AP:n är placerad.
- Om AP:n hanteras av AP:ns styrenhet eller router, logga in på styrenhetens eller routerns webbgränssnitt för att visa AP:ns Wi-Fi-namn och lösenord. Om AP:n inte hanteras av någon nätverksenhet har Wi-Fi endast ett standard Wi-Fi-namn **IP-COM_XXXXXX** (XXXXXX är de sex sista siffrorna i MAC-adressen på AP:ns etikett).

Använda IP-COM ProFi moln

Innan du hanterar AP:n i molnet måste du först lägga till AP:n i IP-COM ProFi App eller IP-COM ProFi Cloud (<https://imsen.ip-com.com.cn>). För mer information, se hjälpdokumentet i **Help Center** (Hjälpcenter) för IP-COM ProFi App eller IP-COM ProFi Cloud.

Metod 1: Lägg till AP via Wi-Fi

1. Hämta **IP-COM ProFi** från **Google Play**, **App Store** eller QR-kod.



Eller



IP-COM ProFi

2. Anslut din mobila enhet till AP:ns Wi-Fi.
3. Öppna appen och tryck på ett befintligt projekt eller skapa ett nytt.
4. Tryck på popup-fönstret som visar att AP:n har upptäckts och lägg till den i projektet.

Om popup-fönstret inte visas trycker du på  och följer instruktionerna på skärmen.

Metod 2: Lägg till AP med unik molnkod

1. Hämta **Unique Cloud Code** (Unik molnkod) från IP-COM ProFi App eller IP-COM ProFi Cloud.
2. Se **Använd webbläsare** för att logga in på AP:ns webbgränssnitt, aktivera molnunderhåll och klistra in den **Unique Cloud Code** (Unik molnkod).
3. Lägg till AP i projektet genom **Device-joining Alert** (Varning för sammanfogning av enheter) på IP-COM ProFi App eller IP-COM ProFi Cloud.

Använd webbläsare

1. Anslut din Wi-Fi-aktiverade enhet till AP:ns Wi-Fi.



Tips

- Om **Osäkert nätverk** visas på sidan, ignorera det.
- Av integritets- och säkerhetsskäl bör du ange ett nytt namn och lösenord för ditt Wi-Fi.

2. Starta en webbläsare och ange **http://ipcwifi.com** i adressfältet.

3. Följ instruktionerna på skärmen för första inloggningen.

Använda IP-COM hårdvarukontroller

IP-COM hårdvarukontroller är en IP-COM AP-kontroller eller IP-COM-router med AP-hanteringsfunktion. Om det finns en IP-COM hårdvarukontroller i LAN:et kan du hantera AP:erna i grupper med hjälp av hårdvarukontrollern. För mer information, hämta användarhandboken för hårdvarukontrollen för modellen på **www.ip-com.com.cn**.

Använda ProFi Software Controller




OBSERVERA

Metoden är endast tillämplig på AP:er som namnges med **Pro** eller **iUAP**.

Besöka **www.ip-com.com.cn** för att ladda ner ProFi Software Controller till din dator för hantering. Mer information finns i användarhandboken för ProFi Software Controller på **www.ip-com.com.cn**.

IP-COM ProFi
App/Cloud



II. Konfigurirajte AP



Nasveti

- Prepričajte se, da je internet, v katerem je nameščen AP, povezan.
- Če AP upravlja krmilnik ali usmerjevalnik AP, se prijavite v spletni uporabniški vmesnik krmilnika ali usmerjevalnika in si oglejte ime in geslo Wi-Fi AP. Če AP ne upravlja nobena omrežna naprava, ima le privzeto ime Wi-Fi **IP-COM_XXXXXX** (XXXXXX je zadnjih šest številok naslova MAC na oznaki AP).

Uporaba oblaka IP-COM ProFi

Pred upravljanjem AP v oblaku najprej dodajte AP v aplikacijo IP-COM ProFi App ali IP-COM ProFi Cloud (<https://imsen.ip-com.com.cn>). Za več podrobnosti glejte dokument pomoči v **Help Center** (Center za pomoč) aplikacije IP-COM ProFi App ali IP-COM ProFi Cloud.

Metoda 1: Dodajanje dostopnega mesta prek omrežja Wi-Fi

1. Pridobite aplikacijo **IP-COM ProFi** iz **Google Play**, **App Store** ali kode QR.



Ali



IP-COM ProFi

2. Povežite mobilno napravo z omrežjem Wi-Fi dostopnega mesta.
3. Odprite aplikacijo in tapnite obstoječi projekt ali ustvarite novega.
4. Tapnite pojavno okno, ki prikazuje, da je AP zaznan, in ga dodajte v projekt.

Če se pojavno okno ne prikaže, tapnite  in sledite navodilom na zaslonu.

Metoda 2: Dodajanje AP z edinstveno kodo v oblaku

1. Iz aplikacije IP-COM ProFi ali IP-COM ProFi Cloud pridobite **Unique Cloud Code** (Edinstveno kodo v oblaku).
2. V skladu s poglavjem **Uporabite spletni brskalnik** se prijavite v spletni uporabniški vmesnik AP, omogočite vzdrževanje v oblaku in prilepite **Unique Cloud Code** (Edinstveno kodo v oblaku).
3. Dodajte AP v projekt prek **Device-joining Alert** (Opozorilo o priključitvi naprave) v aplikaciji IP-COM ProFi App ali IP-COM ProFi Cloud.

Uporabite spletni brskalnik

1. Povežite svojo napravo z omogočeno povezavo Wi-Fi z Wi-Fi dostopnega mesta.



Nasveti

- Če se na strani prikaže napis **Nezavarovano omrežje**, ga ne upoštevajte.
- Zaradi zasebnosti in varnosti takoj nastavite novo ime in geslo za omrežje Wi-Fi.

2. Zagotovite spletni brskalnik in v naslovno vrstico vnesite

<http://ipcwifi.com>.

3. Sledite navodilom na zaslonu za začetno prijavo.

Uporaba strojnega krmilnika IP-COM

Strojni krmilnik IP-COM je krmilnik IP-COM AP ali usmerjevalnik IP-COM s funkcijo upravljanja AP. Če je v omrežju LAN strojni krmilnik IP-COM, lahko s strojnim krmilnikom paketno upravljate AP. Za podrobnosti si priskrbite uporabniški priročnik strojnega krmilnika modela na spletni strani

www.ip-com.com.cn.

Uporaba ProFi Programskega Krmilnika




OPOMBA

Metoda velja samo za dostopne točke z imenom **Pro** ali **iUAP**.

Obiščite **www.ip-com.com.cn** za prenos ProFi Programskega Krmilnika na vaš računalnik za upravljanje. Podrobnosti najdete v uporabniškem priročniku ProFi Programskega Krmilnika na spletni strani **www.ip-com.com.cn**.

طوبولوجيا الشبكة

الوصول عن بعد إلى وحدة التحكم في برامج ProFi



Pro-7-LR) مستخدم على سبيل المثال. الأسلاك من النماذج الأخرى متشابهة بغض النظر عن مظهرها.)

تكوين نقطة الوصول



- تأكد من توصيل الإنترنت حيث يتم نشر نقطة الوصول.
- إذا كانت نقطة الوصول تُدار بواسطة وحدة تحكم نقطة الوصول أو جهاز التوجيه، فقم بتسجيل الدخول إلى واجهة المستخدم على الويب لوحدة التحكم أو جهاز التوجيه لعرض اسم Wi-Fi وكلمة المرور لنقطة الوصول. إذا لم تكن نقطة الوصول تُدار بواسطة أي جهاز شبكة، فإن شبكة Wi-Fi تحتوي فقط على اسم Wi-Fi افتراضي IP-COM_XXXXXX هو آخر ستة أرقام من عنوان MAC على (ملصق نقطة الوصول).

استخدام سحابة IP-COM ProFi

قبل إدارة نقطة الوصول على السحابة، أضف نقطة الوصول إلى تطبيق IP-COM ProFi أو IP-COM ProFi Cloud (<https://imsen.ip-com.com.cn>) أولاً. لمزيد من التفاصيل، راجع مستند المساعدة في **Help Center** (مركز المساعدة) لتطبيق IP-COM ProFi أو IP-COM ProFi Cloud.

الطريقة 1: إضافة نقطة الوصول عبر Wi-Fi

1. احصل على IP-COM ProFi من **Google Play** أو **App Store** أو رمز الاستجابة السريعة.




2. قم بتوصيل جهازك المحمول بشبكة Wi-Fi الخاصة بنقطة الوصول.
 3. افتح التطبيق، وانقر فوق مشروع موجود أو قم بإنشاء مشروع جديد.
 4. انقر فوق النافذة المنبثقة التي تُظهر اكتشاف نقطة الوصول، وأضفها إلى المشروع.
- إذا لم تظهر النافذة المنبثقة، فانقر فوق **+** واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

الطريقة 2: إضافة نقطة الوصول باستخدام رمز السحابة الفريد

1. احصل على **Unique Cloud Code** (رمز السحابة الفريد) من تطبيق IP-COM ProFi أو IP-COM ProFi Cloud.
2. راجع **استخدم متصفح الويب لتسجيل الدخول إلى واجهة المستخدم على الويب لنقطة الوصول**، وقم بتمكين صيانة السحابة ولصق **Unique Cloud Code** (رمز السحابة الفريد).
3. أضف نقطة الوصول إلى المشروع من خلال **Device-joining Alert** (تنبيه الانضمام إلى الجهاز) على تطبيق IP-COM ProFi أو IP-COM ProFi Cloud.

استخدم متصفح الويب

1. قم بتوصيل جهازك الممكن بشبكة Wi-Fi بشبكة Wi-Fi الخاصة بنقطة الوصول.



- إذا ظهرت رسالة شبكة غير آمنة على الصفحة، فتجاهلها.
- للحفاظ على الخصوصية والأمان، قم بتعيين اسم وكلمة مرور جديدين لشبكة Wi-Fi الخاصة بك على الفور.

2. ابدأ تشغيل متصفح الويب وأدخل <http://ipcwifi.com> في شريط العناوين.

3. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الدخول الأولي.

استخدم وحدة التحكم في الأجهزة IP-COM

وحدة التحكم في الأجهزة IP-COM هي وحدة تحكم في نقطة الوصول IP-COM أو موجه IP-COM مزود بوظيفة إدارة نقطة الوصول. إذا كان هناك وحدة تحكم في الأجهزة IP-COM في شبكة LAN، فيمكنك إدارة نقاط الوصول على دفعات باستخدام وحدة التحكم في الأجهزة. للحصول على التفاصيل، احصل على دليل المستخدم لوحدة التحكم في الأجهزة الخاصة بالطراز www.ip-com.com.cn على

استخدم برنامج ProFi للتحكم



تنطبق هذه الطريقة فقط على أكسيس بوينت التي تحمل اسم Pro أو iUAP.

تفضل بزيارة www.ip-com.com.cn لتنزيل وحدة تحكم برنامج ProFi على جهاز الكمبيوتر الخاص بك للإدارة. للحصول على التفاصيل، احصل على دليل المستخدم الخاص بـ وحدة تحكم برنامج ProFi على www.ip-com.com.cn.



<https://www.ip-com.com.cn/en/service/default.html>

English

Get Support and Services

For technical specifications, user guides, Symbols on Products and Materials and more information, please visit the product page or service page on **www.ip-com.com.cn**. Multiple languages are available.

You can see the product name and model on the product label.

Deutsch

Erhalten Sie Support und Services

Technische Spezifikationen, Benutzerhandbücher, Symbols on Products and Materials und weitere Informationen finden Sie auf der Produktseite oder Serviceseite unter **www.ip-com.com.cn**. Es stehen mehrere Sprachen zur Verfügung. Den Produktnamen und das Modell finden Sie auf dem Produktetikett.

Italiano

Otteni assistenza e servizi

Per specifiche tecniche, manuali d'uso, Symbols on Products and Materials e ulteriori informazioni, visitare la pagina del prodotto o la pagina del supporto tecnico su **www.ip-com.com.cn**. Sono disponibili più lingue.

Il nome e il modello del dispositivo sono indicati sull'etichetta del prodotto.

Português

Obtenha suporte e serviços

Para especificações técnicas, guias do usuário, Symbols on Products and Materials e mais informações, visite a página do produto ou a página de serviços em **www.ip-com.com.cn**. Vários idiomas estão disponíveis.

Você pode ver o nome e o modelo do produto na etiqueta do produto.

Français

Obtenir de l'aide et des services

Pour les spécifications techniques, les guides d'utilisation, Symbols on Products and Materials et plus d'informations, veuillez visiter la page du produit ou la page de service sur **www.ip-com.com.cn**. Plusieurs langues sont disponibles.

Vous pouvez voir le nom et le modèle du produit sur l'étiquette du produit.

Türkçe

Destek ve hizmet alın

Teknik özellikler, kullanıcı kılavuzları, Symbols on Products and Materials ve daha fazla bilgi için lütfen **www.ip-com.com.cn** adresindeki ürün sayfasını veya hizmet sayfasını ziyaret edin.

Birden fazla dil mevcuttur.

Ürün adını ve modelini ürün etiketinde görebilirsiniz.

Bahasa Indonesia

Untuk spesifikasi teknis, panduan pengguna, Symbols on Products and Materials dan informasi lebih lanjut, silakan kunjungi halaman produk atau halaman layanan di **www.ip-com.com.cn**. Beberapa bahasa tersedia.

Anda dapat melihat nama dan model produk pada label produk.

Melayu

Dapatkan sokongan dan perkhidmatan

Untuk spesifikasi teknikal, panduan pengguna, Symbols on Products and Materials dan maklumat lanjut, sila lawati halaman produk atau halaman perkhidmatan di **www.ip-com.com.cn**. Tersedia dalam pelbagai bahasa.

Anda boleh melihat nama produk dan model pada label produk.

Русский

Поддержка пользователей

Подробнее с техническими характеристиками и руководством пользователя, Symbols on Products and Materials, а также дополнительной информацией вы можете ознакомиться на странице продукта на сайте **www.ip-com.com.cn**, которая доступна на нескольких языках.

Полное название продукта и модель указана на этикетке товара.

Tiếng Việt

Nhận hỗ trợ và dịch vụ

Để biết thông số kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, Symbols on Products and Materials và các thông tin khác, vui lòng truy cập trang sản phẩm hoặc trang dịch vụ trên **www.ip-com.com.cn**. Có sẵn nhiều ngôn ngữ.

Bạn có thể xem tên sản phẩm và kiểu máy trên nhãn sản phẩm.

Español

Soporte y servicios

Para obtener especificaciones técnicas, guías de usuario, Symbols on Products and Materials y más información, visite la página del producto o la página del servicio en **www.ip-com.com.cn**. Disponibles en varios idiomas.

Puede ver el nombre y modelo en la etiqueta del producto.

Română

Asistență și servicii de suport

Pentru specificații tehnice, ghiduri de instalare rapidă, manuale, declarații CE, Symbols on Products and Materials și alte informații, vă rugăm să vizitați pagina produsului de pe **www.ip-com.com.cn/ro**, apoi, să accesați secțiunea Resurse sau Descărcări. Documentele sunt disponibile în mai multe limbi.

Numele și modelul produsului sunt indicate pe eticheta aflată pe echipament.

Български

Получете поддръжка и услуги

За технически спецификации, ръководства за потребителя, Symbols on Products and Materials и повече информация, моля, посетете продуктовата страница или страницата за услуги на **www.ip-com.com.cn**. Налични са множество езици.

Можете да видите името и модела на продукта на етикета на продукта.

Polski

Uzyskaj wsparcie i usługi

Specyfikacje techniczne, instrukcje obsługi, Symbols on Products and Materials i więcej informacji można znaleźć na stronie produktu lub stronie usługi w witrynie **www.ip-com.com.cn**. Dostępnych jest wiele języków.

Możesz znaleźć nazwę produktu i model na etykiecie produktu.

Čeština

Získejte podporu a služby

Technické specifikace, uživatelské příručky, Symbols on Products and Materials a další informace naleznete na produktové nebo servisní stránce **www.ip-com.com.cn**. K dispozici je více jazyků.

Název a model produktu můžete vidět na štítku produktu.

Hrvatski

Dobijte podršku i usluge

Za tehničke specifikacije, korisničke vodiče, Symbols on Products and Materials i više informacija, posjetite stranicu proizvođača ili stranicu usluge na **www.ip-com.com.cn**. Dostupno je više jezika.

Naziv proizvoda i model možete vidjeti na etiketi proizvođača.

Dansk

Få support og tjenester

For tekniske specifikationer, brugervejledninger, Symbols on Products and Materials og mere information, besøg venligst produktsiden eller servicesiden på **www.ip-com.com.cn**. Flere sprog er tilgængelige.

Du kan se produktnavn og model på produktetiketten.

Nederlands

Krijg ondersteuning en services

Ga voor technische specificaties, gebruikershandleidingen, Symbols on Products and Materials en meer informatie naar de productpagina of servicepagina op **www.ip-com.com.cn**. Er zijn meerdere talen beschikbaar.

U kunt de productnaam en het model op het productlabel zien.

Eesti

Hankige tuge ja teenuseid

Tehniliste kirjelduste, kasutusjuhendite, Symbols on Products and Materials ja lisateabe saamiseks külastage toote- või teeninduslehte aadressil **www.ip-com.com.cn**. Saadaval on mitu keelt.

Toote nimetust ja mudelit näete toote etiketil.

Suomi

Hanki tukea ja palveluita

Tekniset tiedot, käyttöoppaat, Symbols on Products and Materials ja lisätietoja löydät tuotesivulta tai palvelusivulta osoitteessa **www.ip-com.com.cn**. Saatavilla on useita kieliä.

Näet tuotteen nimen ja mallin tuotteen etiketistä.

Ελληνικά

Λάβετε υποστήριξη και υπηρεσίες

Για τεχνικές προδιαγραφές, οδηγούς χρήσης, Symbols on Products and Materials και περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντος ή τη σελίδα υπηρεσίας στη διεύθυνση **www.ip-com.com.cn**. Διατίθενται πολλές γλώσσες.

Μπορείτε να δείτε το όνομα και το μοντέλο του προϊόντος στην ετικέτα του προϊόντος.

Magyar

Szerezzen támogatást és szolgáltatásokat

Műszaki adatokért, használati útmutatókért, Symbols on Products and Materials és további információkért látogasson el a termékoldalra vagy a szolgáltató oldalára a **www.ip-com.com.cn** oldalon. Több nyelv is elérhető.

A termék nevét és modelljét a termék címkéjén láthatja.

Latviešu

Saņemiet atbalstu un pakalpojumu

Lai iegūtu tehniskās specifikācijas, lietotāja rokasgrāmatas, Symbols on Products and Materials un vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet produkta lapu vai servisa lapu vietnē **www.ip-com.com.cn**. Ir pieejamas vairākas valodas.

Produkta nosaukumu un modeli varat redzēt uz produkta etiķetes.

Lietuvių

Gaukite palaikymo ir paslaugų

Jei reikia techninių specifikacijų, vartotojo vadovų, Symbols on Products and Materials ir daugiau informacijos, apsilankykite gaminio puslapyje arba paslaugų puslapyje **www.ip-com.com.cn**.

Galimos kelios kalbos.

Gaminio pavadinimą ir modelį galite pamatyti gaminio etiketėje.

Slovenčina

Získajte podporu a služby

Technické špecifikácie, používateľské príručky, Symbols on Products and Materials a ďalšie informácie nájdete na stránke produktu alebo servisnej stránke **www.ip-com.com.cn**. K dispozícii je viacero jazykov.

Názov a model produktu môžete vidieť na štítku produktu.

Svenska

Få support och tjänster

För tekniska specifikationer, användarguider, Symbols on Products and Materials och mer information, besök produktsidan eller servicesidan på **www.ip-com.com.cn**. Flera språk är tillgängliga.

Du kan se produktnamn och modell på produktetiketten.

Slovenščina

Pridobite podporo in storitve

Za tehnične specifikacije, navodila za uporabo, Symbols on Products and Materials in več informacij obiščite stran izdelka ali storitev na **www.ip-com.com.cn**. Na voljo je več jezikov.

Ime izdelka in model lahko vidite na etiketi izdelka.

عربي

الحصول على الدعم والخدمات

للإطلاع على المواصفات الفنية ودليل المستخدمين وإشعار الترخيص العام Symbols on Products and Materials ومزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحة المنتج أو صفحة الخدمة على **www.ip-com.com.cn**. تتوفر لغات متعددة.

يمكنك رؤية اسم المنتج والمودل على ملصق المنتج.

Technical Support

Shenzhen IP-COM Networks Co., Ltd.

Address: Room 101, Unit A, First Floor, Tower E3, No.1001,
Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen,
China. 518052

Email: info@ip-com.com.cn

Website: www.ip-com.com.cn

Copyright ©2025 IP-COM Networks Co., Ltd. All rights reserved.

V1.1 Keep for future reference.